

## Vento

O sistema TQS permite ao usuário utilizar diversas normas de vento, brasileiras e internacionais. As normas atualmente existentes são:

ABNT NBR 6123:1988;  
ABNT NBR 6123:2023;  
ASCE-7-16;  
CIRSOC-102-05/ASCE-7-05.

## Funcionamento

Para alterar a norma de vento utilizada em um edifício, no Gerenciador Estrutural, execute: "Sistemas" - "Pórtico-TQS" - "Editar" - "Critérios" - "Critérios Gerais" - "Vento" - "Norma para cálculo de vento" e selecione a norma desejada.

Em alguns casos, a alteração não será possível pois a norma de vento está correlacionada a norma de concreto.

## Observações

Edifícios criados com a norma de concreto ABNT NBR 6118:2014 ou anteriores serão, automaticamente, gravados com a norma de vento ABNT NBR 6123:1988.

Edifícios criados com a norma de concreto ABNT NBR 6118:2023 serão, automaticamente, gravados com a norma de vento ABNT NBR 6123:2024.