

Bloco de Transição

Funcionamento

Para definir um bloco de transição em um pilar, no Modelador Estrutural, edite os dados do pilar desejado e execute: "Seção" - "Bloco de transição" - "Definir bloco de transição" e digite os dados:

Título;

Altura;

Rebaixo;

Seção poligonal.

Por fim, clique em "OK".