

## Atualização automática

O Editor Rápido de Armaduras de vigas permite que os diagramas de As,nec/As,det sejam atualizados de forma automática, conforme as edições feitas nas armaduras.

## Funcionamento

Para ativar a atualização automática dos diagramas de As,nec/As,det, dentro do Editor Rápido de Armaduras, execute: "Geral" - "Diagramas" - "Parâmetros" - "Visualizar" e ative a opção "Verifica viga no editor".