



Coeficiente de Arrasto Automático

O coeficiente de arrasto pode ser calculado automaticamente durante o processamento global.

Funcionamento

Para fazer uso deste recurso, no Gerenciador Estrutural, execute: "Edifício" - "Editar" - "Cargas" - "Vento" - selecione a opção "Cálculo automático de CA no processamento" e selecione o tipo de turbulência do vento: baixa ou alta.