

Numeração de Paineis de Laje

A numeração dos painéis de lajes pré-moldadas é controlada através de critério de projeto, permitindo três opções:

Numeração automática;

Numeração por planta, acionada por comando;

Numeração global, acionada por comando.

Além disso, é possível alterar o número de cada um dos painéis diretamente nos dados destes elementos.

Funcionamento

Modelador Estrutural

Os painéis de laje são automaticamente renumerados dentro do Modelador Estrutural. A renumeração obedece ao critério de projeto específico para controle desta numeração.

Caso necessário, o usuário pode executar o comando de renumeração. Dentro do Modelador Estrutural, execute:

PREO;
Lajes;
Renumerar;
Digite o número inicial para a renumeração.

Também é possível forçar o número de um painel de laje. Para isso, dentro do Modelador Estrutural, execute:

Clique duas vezes sobre o painel desejado;

Clique no botão "Fixar número";

Digite o número desejado.

Critério de Projeto

O critério de projeto que controla a numeração dos painéis de laje pode ser alterado executando, no Gerenciador Estrutural:

TQS-PREO;
Editar - Critérios - Projeto;
Desenho - Lajes - Sistema de numeração de lajes;
Selecione a opção desejada.