

Alternar tipo de armadura

O editor possui comando que permite alterar entre o tipo de armadura que foi detalhada. As opções possíveis são:

Concentrada sobre as estacas;
Distribuída sobre todo o bloco.

Funcionamento

Para alternar entre o tipo de armadura, na Edição Rápida de Armaduras de blocos, execute: "Armadura longitudinal"
- "Alternar armadura" e clique sobre o botão "Alterar distribuída/concentrada".