

## Interface BIMcollab

A interface com a ferramenta BIMcollab permite que todas as anotações BCF de um determinado edifício estejam sempre sincronizadas, sem a necessidade de transferências de arquivos.

## Funcionamento

### Envio de anotações

Para o envio das anotações BCF existentes dentro do "Modelador Estrutural" para a plataforma do BIMcollab, é necessário que, dentro do "Modelador Estrutural", o usuário execute: "Anotações" - "BCF" - "Anotações BCF" - "Enviar/Carregar modelo do BIMcollab". O usuário deverá fazer o login da plataforma do BIMcollab e selecionar o projeto desejado. Por fim, é necessário clicar no botão "Enviar".

### Recebimento de anotações

Para receber as anotações BCF existentes na plataforma BIMcollab dentro do "Modelador Estrutural", é necessário que, dentro do "Modelador Estrutural", o usuário execute: "Anotações" - "BCF" - "Anotações BCF" - "Enviar/Carregar modelo do BIMcollab". O usuário deverá fazer o login da plataforma do BIMcollab e selecionar o projeto desejado. Por fim, é necessário clicar no botão "Carregar".