

## Planta de Cargas na Base dos Pilares

A "Planta de Cargas na Base dos Pilares" permite ao usuário selecionar quais pilares faram parte da tabela de cargas gerada pelo sistema.

Este recurso é útil em situações em que o usuário precisa da tabela de cargas apenas de poucos pilares, como aqueles que nascem sobre cortinas/contenções, para análises localizados de blocos de transição ou ainda vigas de transição.

## **Funcionamento**

Para obter a "Planta de Cargas na Base dos Pilares", no Gerenciador Estrutural execute:

Pórtico-TQS;
Processar;
Planta de cargas;
Base dos pilares;
Selecione os casos/combinações desejados e clique em OK;
Selecione os pilares desejados e clique em OK.

Na janela de seleção dos pilares, é indicado o elemento estrutural que apoia o pilar, de modo a facilitar a seleção.

O desenho possui a nomenclatura "PORLIDCLM.DWG". Além do desenho, também é gerado um arquivo em formato XLSX com os mesmos dados do desenho.