

## Nível de Texto de Cotagem

A partir da V18, no caso do usuário ter definido um texto para uma cota, é possível agora alterar a cor na qual este texto será desenhado.



## Alterando a cor do texto definido pelo usuário no edifício

Para alterar a cor dos textos definidos pelo usuário no critério geral de cotagem do edifício, deve-se, dentro do Gerenciador, executar "Edifício" - "Critérios" - "Critérios Gerais" - "Cotagem".

🚟 Projeto Proj-Epp - 1000 - Crite	érios de cotagem	<b>—</b> ×
Tamanhos, em cm Tamanho de <u>t</u> exto Exten <u>s</u> ão da linha de chamada E <u>x</u> tensão da linha de cotagem <u>M</u> arca sobre a linha de cotagem <u>G</u> ap da linha de chamada	0.2     Texto abaixo da cotagem     Símbolo de cotagem       0.25     Texto abaixo da cotagem     TICK       0.25     Suprimir linhas de cotagem     DOT       0.25     Linha de chamada 1     DOT2       0.25     Ángulos em graus/min/seg     EXEMPLO       0.25     Octagem associativa     Símbolo direcion	al
Níveis de desenho Nível geral de cotagem Nível da linha de cotagem Nível das linhas de c <u>h</u> amada Nível do sím <u>b</u> olo de cotagem Nível das linhas de c <u>o</u> rte	221   Modos interativos     Image: Texto definido manualmente     Image: Texto definido manualmente <th></th>	
Precisão Casas depois da ⊻írgula [1 Defina a cor para os textos definido mesma cor do resto da cotagem.	6   7     7   2     9   10     10   10     11   11     12   0     13   7	Cancelar

- 1. Abra a lista de cores;
- 2. Selecione a cor desejada;
- 3. Clique no botão "OK".

## Alterando a cor do texto definido pelo usuário no editor gráfico

Para alterar a cor dos textos definidos pelo usuário no critério do desenho atual, deve-se, dentro do Editor Gráfico, executar "Cotagem" - "Propriedades".

🞬 Projeto Proj-Epp - 1000 - Crit	érios de cotag	jem	<b>—</b>
Tamanhos, em cm Tamanho de texto Extensão da linha de chamada Extensão da linha de cotagem <u>M</u> arca sobre a linha de cotagem <u>G</u> ap da linha de chamada	0.2 0.25 0.25 0.25 0.25	Modos de cotagem Texto <u>a</u> baixo da cotagem Arredondar medidas de <u>5</u> em 5 Suprimir linhas de cotagem ✓ Linha de chamada <u>1</u> ✓ Linha de chamada <u>2</u> Ângulos em graus/mjn/seg ✓ Cotagem associativa	Símbolo de cotagem TICK DOT ARROW DOT2 EXEMPLO
		Marcar pontos de cotagem	🗖 Símbolo direcional
Níveis de desenho Nível geral de cotagem Nível da jinha de cotagem Nível das linhas de chamada Nível do símbolo de cotagem Nível das linhas de corte Precisão Casas depois da ⊻írgula	221 -1 -1 -1 226	Modos interativos Texto definido manualmente Cor to texto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 entos 1 agem 50	
Defina a cor para os textos definido mesma cor do resto da cotagem.	os manualmente	10 11 12 13 •	Ok Cancelar
1. Abra a lista de core	s;		

2. Selecione a cor desejada;

3. Clique no botão "OK".