

Imprimir, Plottar DWG Colorido

O Comando "Imprimir - Um desenho DWG" serve para gerar uma planta com um ou mais desenhos de formas e ou armações.

Vamos tomar como exemplo um desenho de planta de formas e a moldura da planta:



No desenho da Moldura:

A linha externa da moldura está no nível 51 A linha de margem interna da moldura está no nível 58

No desenho de Formas:

O "título do pilar" está no nível 9

As "dimensões do pilar" estão no nível 12

O "desenho da poligonal do pilar que continua está no nível 3

A linha de "contorno da viga" está no nível 1

O "título da viga" está no nível 8

As "dimensões da viga" estão no nível 12

As "cotas" estão no nível 221

Por consequência, até a versão v24 dos Sistemas TQS, o arquivo .DWG, gerado pelo comando:

"Imprimir" - "Um desenho DWG"

Ou o arquivo .DXF, gerado pelo comando:

Serão gerados os arquivos .DWG ou .DXF, da seguinte maneira:

Todos os elementos gráficos cujo nível no desenho estiver associado a pena 1 (um) da "Configuração de impressão", será representado graficamente no nível 1 e na cor 1 (um - Branco).

Todos os elementos gráficos cujo nível no desenho estiver associado a pena 2 (dois), será plotado no nível 2 (dois) e na cor 2 (dois) e assim por diante, conforme o desenho mostrado a seguir:



No desenho "DWG", produto do comando "Imprimir" - "Um desenho DWG":

A linha externa da moldura (nível 51), associada a pena (um) da "Configuração de impressão", está no nível 1 (um) e na cor 1 (um - vermelho)

A linha de margem interna da moldura (nível 58), associada a pena (oito) da "Configuração de impressão", está no nível 8 (oito) e na cor 8 (oito - cinza)

O "título do pilar" está no (nível 9), associada a pena (sete) da "Configuração de impressão", está no nível 7 (sete) e na cor 7 (sete - branco)

As "dimensões do pilar" estão no nível 12, associada a pena (três) da "Configuração de impressão", está no nível 3 (três) e na cor 3 (três - verde)

A linha de "contorno da viga" está no (nível 1), associada a pena (quatro) da "Configuração de impressão", está no nível 4 (quatro) e na cor 4 (quatro - ciam)

As "dimensões da viga" estão no nível 12, associada a pena (três) da "Configuração de impressão", está no nível 3 (três) e na cor 3 (três - verde)

As "cotas" estão no nível 221, associada a pena (dois) da "Configuração de impressão", está no nível 2 (dois) e na cor 2 (dois - amarelo)

O que mudou na v25?

A partir da v25 foi implementado a possibilidade de plotar/imprimir as linhas de ferro com cores diferentes em função da bitola do ferro, de maneira, que se fez necessário atribuir cores ao elemento gráfico e estas cores passam a ser as cores atribuídas as penas na "Configuração de impressão".

Desta forma que, se utilizarmos uma tabela de pena, onde todas as penas estão com a cor Preto, todos os elementos gráficos do desenho ficarão com a mesma cor no desenho gerado pelo comando ""Imprimir" - "Um desenho DWG":



O que é preciso fazer para o desenho da v25 ficar colorido como era na v24?

Para que o desenho gerado na V25 tenha cores, é necessário criar/editar uma tabela de penas, mantendo as espessuras de costume e atribuindo a cada pena, uma cor diferente.

Isso deve ser feito em "Impressão - Configuração de Impressão - Cor Espessura". Por exemplo:



Depois de criar/editar a tabela de penas, basta usar o comando:

"Imprimir – em Desenho DWG"

E selecionar a tabela de penas criada no botão "Selecionar"

Veja o resultado na imagem a seguir:

