

Lançamento - Parte II

Consolos

Consolos são objetos independentes, sujeitos às regras comuns do Modelador, para criação, edição, eliminação e desfazer/refazer. Isto torna mais fácil a manipulação dos consolos, podendo também ser montados sobre vigas.

Os comandos para manipulação de consolo mudaram, conforme a nova barra de ferramentas:



Os consolos são definidos através do comando "Dados atuais de consolos" que são um conjunto de dados que definem um consolo e são usados sempre que um novo consolo é inserido. Assim, antes de inserir um novo consolo definimos os dados atuais. O comando "Ler dados de consolos e tornar atuais" faz com que os dados de um consolo selecionado se tornem atuais e sejam usados na próxima inserção de consolos.

A janela de edição dos dados atuais, e também os comandos para renumerar e embutir consolos são os mesmos que existiam antes.

A inserção do consolo é feita tendo como referência sempre um "ponto de inserção", que está sempre sobre a mesma face do consolo. O comando "Inserir consolos" faz com que um consolo seja desenhado na posição do cursor, com o cursor no ponto de inserção. A aproximação do consolo sobre um possível ponto válido de inserção, faz com que o consolo gire e se adapte automaticamente à viga ou pilar próximo, como na figura:



Durante a inserção, e no comando "Mover", o ponto de inserção pode ser deslocado para os cantos ou centro da face de inserção, para facilitar o alinhamento com uma face:



Para facilitar a inserção, um ponto adicional de captura é criado no centro do pilar quando o cursor está próximo.

Como objeto independente, os consolos passaram a ter também:

Um critério de visualização na aba de pré-moldados, e um critério separado para dados adicionais de consolos; A possibilidade de movimentação do texto com o título do consolo; Podem ser filtrados na seleção, inclusive com filtro avançado;

TQS Informática - Rua dos Pinheiros 706 / casa 2 - 05422-001 - São Paulo/SP - Tel.:(011) 3883-2722 - Fax.:(011) 3883-2798

Eles brilham ao se passar o cursor próximo em uma seleção múltipla;

Podem ser copiados ou duplicados livremente;

Podem ser copiados de uma planta para outra e através do mecanismo da área de transferência (copiar / colar). Por outro lado, ao movermos um pilar, seus consolos não são movidos automaticamente. Neste caso, o Modelador avisa através da consistência de dados e não permite que o modelo seja processado enquanto o problema não for resolvido.

O Modelador reconhece os consolos lançados no modo anterior, e os converte automaticamente para consolos independentes na carga do edifício.

Consolos são agrupados em famílias identificadas por um nome. Todos os consolos de uma mesma família são dimensionados e detalhados da mesma maneira.

Inserir ou eliminar consolos

O comando "Pré-moldados" - "Consolos" - "Inserir ou eliminar", ou o botão pré-moldados", insere um novo consolo em uma face de pilar ou elimina um consolo, quando uma face que já tem um consolo é selecionada. O comando pede inicialmente pelo nome da família do consolo e outros dados específicos da posição do consolo no pilar:

Dados de consolo de pilar			×
	Consolo	C6	Alterar
	Largura na face do pilar	40	cm
	Comprimento	30	cm
9	Altura trecho reto	30	cm
Povimento	Altura trecho trapezoidal	15	cm
	Rebaixo	85	cm
	Excentricidade em planta	0	cm
	Aparelho de apoio	0	cm
	Carga adicional		
	Atenção: o desenho na tel esquemático, não represer real	la ao lado é ap nta a planta de	enas formas
<u></u>	ОК	Cano	celar

A largura do consolo na face do pilar, seu comprimento em planta e as alturas reta e trapezoidal são dados da família do consolo. Para alterar a família do consolo a ser inserido, aperte o botão "Alterar":



Use o botão "Novo" para criar uma nova família de consolos, e o botão "Apagar" para apagar uma família existente. Só é possível apagar famílias que não estão em uso. Ao alterar os dados de um consolo de uma família nesta tela, todos os consolos da mesma família serão alterados.

Um consolo pode ter seção retangular ou trapezoidal. O desenho mostrado na janela de dados de consolo serve apenas como referência, não representa a seção real do modelo.

Após a entrada de dados do consolo, o editor pede interativamente a posição para inserção, mostrando sempre as posições possíveis para consolo em um pilar. Ao movimentar o cursor próximo de uma face, o Modelador Estrutural mostra a possível posição de um consolo:



Aperte <B1> para introduzir este consolo. Apertando <B1> sobre um consolo inserido tem o efeito de eliminar o consolo. No final da operação, o contorno do consolo é mostrado no desenho, assim como representado na visualização 3D:





O mesmo procedimento pode ser feito para a inserção de consolos em vigas:





Um fato importante que deve ser enfatizado é que durante o dimensionamento/detalhamento das vigas os esforços de torção gerados pela presença do consolo não serão levadas em conta automaticamente, sendo necessária uma verificação manual do dimensionamento.



No apoio de viga sobre viga com consolo, se a viga apoiada não for solidarizada (ou estiver em uma etapa não solidarizada), será criada uma barra rígida no trecho do consolo, conforme a extensão relativa de apoio da viga no consolo definida no arquivo de critérios. Isto vale para grelha e pórtico espacial:



Carga adicional no consolo

Pode ser necessário o lançamento de cargas sobre um consolo, como por exemplo para prever a expansão de uma estrutura, que ainda não foi lançada. Como o consolo é um elemento interno do pilar no Modelador Estrutural, não é possível o lançamento de carregamentos padrão. Para este caso, é possível usar o atributo "Carga adicional", da janela de dados de consolo:

Dados de consolo de pilar			×
_ 40 .	Consolo	C12	Alterar
	Largura na face do pilar	40	cm
	Comprimento	40	cm
	Altura trecho reto	30	cm
	Altura trecho trapezoidal	15	cm
	Rebaixo	85	cm
4/-₹	Excentricidade em planta	0	cm
'	Aparelho de apoio	0	cm
<	Carga adicional	\geq	

Carga concentrada	adicional no consolo		×
Força FZ vertical	10	tf	Alterar
_ Somente no topo de	e pilares		
Força FX horizontal	0	tf	[Alterar]
Força FY horizontal	0	tf	Alterar
Momento MX	0	tfm	Alterar
Momento MY	0	tfm	Alterar

Esta carga entrará no modelo da estrutura em dois lugares diferentes:

No pórtico espacial, centrada no pilar. Para considerar o momento fletor causado pela carga vertical em relação ao CG do pilar, este momento precisa ser calculado manualmente e fornecido junto com a carga. Podem ser fornecidos valores correspondentes a cada caso de carregamento que age na estrutura.

No dimensionamento de consolos. Neste caso, nenhuma combinação de carregamentos será feita, e o maior valor definido por caso de carregamento será somada à envoltória de esforços solicitantes no consolo.

Altura do aparelho de apoio

O rebaixo definido para o consolo define a distância entre o topo do aparelho de apoio até o nível do pavimento. Assim, para alinhar um consolo com a face inferior da viga, basta fornecer ao consolo o mesmo rebaixo da viga (mais a altura da viga ou dente Gerber).

A altura do aparelho de apoio no consolo em geral vem do arquivo de critérios, mas pode ser redefinida consolo a consolo.

Editar consolos de pilares selecionados

Este comando é acessado através do menu "Pré-moldados" - "Consolos" - "Editar consolos de pilares selecionados" ou através do botão 🚔. Ao utilizarmos este comando podemos selecionar um ou mais pilares.

Todos os consolos de todos os pilares selecionados serão igualados com os últimos dados fornecidos.

Editar consolos de um pilar

Este comando é acessado através do menu "Pré-moldados" - "Consolos" - "Editar consolos de um pilar" ou do botão Ele funciona interativamente de maneira semelhante ao comando de inserção de consolos. Passe o cursor

próximo às faces de pilares com consolos, e aperte <B1> para escolher o consolo a editar.

Visualizando o título dos consolos

Você pode visualizar os títulos de consolos na planta através do parâmetro de visualização:

Parâmetros de visualização	×
	Grupos padrão
Vigas Pilaros Lajas Fundações Pré-moldados Ourgas Outros	Modelo 🥥
	Formas 🧕 🥨
 ✓ Lítulo dos grupos de mesma planta de formas ✓ Título dos grupos de mesma armação 	Verificação 🥨
 Ututros acessorios de pre-moldados Resultados do cálculo de elementos de lajes 	Ler padrão
Visualizar relatório ao calcular lajes	Gravar padrão
	Limpar

Outras informações do consolo podem ser visualizadas no Modelador, quando se aciona nos parâmetros de visualização de pilares o item "Outros dados":



Consistência de dados de apoio de vigas em pilares

O comando de "Consistência de Dados" do Modelador Estrutural faz as seguintes verificações em relação ao apoio de vigas sobre consolos:

Uma viga pré-moldada que apóia sobre pilar, tem que apoiar em consolo. O sistema permite uma exceção, quando a viga apóia sobre o topo de um pilar que termina no piso;

Se a viga apóia em consolo, a face inferior da viga, considerando possivelmente um dente Gerber, tem que bater com a face superior do consolo mais o aparelho de apoio;

Se a viga apóia sobre o topo do pilar, a face inferior da viga tem que bater com o topo do pilar, mais o aparelho de apoio.

Antes de acusar erro, o Modelador sugere soluções para cada caso - assim é possível fazer os ajustes necessários automaticamente. Veja como são tratadas as situações:

Problema Solução do Modelador	Alternativas possíveis
-------------------------------	------------------------

Uma viga pré-moldada em piso intermediário apóia em pilar mas não foi encontrado consolo	"A viga Vn pré-moldada não apóia em consolo sobre o pilar Pn. Você quer ajustar? (S)Sim (N)Não >[S]"	Tecle "S" para que o Modelador peça os dados do consolo, sendo este inserindo automatica-mente no apoio da viga. Tecle "N" para resolver manualmente.
Uma viga pré-moldada apóia em consolo de pilar, mas a cota da face inferior da viga não bate com a do consolo	"A face superior do consolo Cn no pilar Pn não bate com a da viga Vn. Você quer ajustar? (N)Não (C)Consolo (V)Viga (G)dente Gerber >[C]"	Tecle "C" para inserir um consolo sob a viga (emtrando com dados em seguida). Tecle "V" para reposicionar a cota Z da viga para nivelar com o consolo. Tecle "G" para criar um dente Gerber que encaixa no consolo na posição atual da viga.
Uma viga apóia no topo do pilar, mas sua face inferior não bate com a do topo do pilar mais aparelho de apoio.	"A face inferior da viga Vn não bate com o topo do pilar Pn. Você quer ajustar? (N)Não (V)Viga (C)criar Consolo >[V]"	Tecle "V" para alterar a cota Z da viga, e "C" para criar um consolo no apoio. Os dados do consolo são pedidos em seguida.

Assim, a consistência de dados é uma alternativa à entrada diretamente de rebaixos em consolos. Você pode definir apenas as vigas, ou definir os consolos sem os rebaixos exatos, e deixar para ajustar durante o processo de consistência.

Embutimento de consolos retangulares

É comum o lançamento de consolos retangulares para receberem, embutidos, apoio de vigas com dente Gerber. O ideal é montar uma geometria com consolos dimensionados e com a face inferior alinhada com a face inferior da viga que apóia.

O sistema permite ajustar automaticamente todos os consolos retangulares nos respectivos dentes Gerber, de uma vez. Para isto é necessário que uma das duas situações ocorram:

As vigas foram lançadas e os dentes Gerber definidos em posição correta;

Os consolos retangulares foram definidos e eles tem dimensão e cota correta.

É esta a pergunta que o Modelador faz, após o acionamento do comando "Pré-moldados" - "Consolos" - "Embutir consolos retangulares" ou o botão []:

E	scolher o tipo de ajuste 🛛 🗙
	Ajustar: Ajustar as dimensões dos consolos aos dentes Gerber já definidos
	O Ajustar os dentes Gerber aos consolos já definidos



Consistência de dados de apoio de vigas com furos

Como vimos anteriormente, a definição de furos em vigas para a passagem de pinos chumbados nos consolos implicam na existência destes pinos no consolo correspondente:



Dois consolos com mesmo título têm a mesma geometria, mas poderão ser diferentes por ter pinos diferentes. Isto acontecerá se:

Os furos estiverem em número ou posição diferente na viga;

As vigas tiverem alturas diferentes (os pinos são considerados com a altura da viga menos cobrimento). Se uma viga com furos apóia no consolo C1 e outra viga sem furos apóia em um consolo do mesmo tipo C1, durante a consistência o Modelador Estrutural encontrará o problema e sugerirá uma solução:

```
"A viga Vn pré-moldada apóia no consolo C1 com pinos mas não tem furos definidos. Você quer ajustar? (S)Sim (N)Não >[S]"
```

Se você responder "S", os furos serão criados na viga sem furos e o problema será resolvido. Se não for este o caso, você terá que alterar o tipo de consolo que serve de apoio às vigas em conflito. Uma alternativa é renumerar os consolos.

Renumeração de consolos

O comando "Pré-moldados" - "Consolos" - "Renumerar consolos" ou o botão para agrupa e renumera todos os consolos considerando sua geometria, posição de pinos e altura de pinos. Forneça o título do primeiro consolo, para que os outros sejam numerados de acordo.

F	enumeração de consolos	×	
	T ítulo do primeiro consolo	C1	

Aço alternativo para consolos

A fabricação de pilares pré-moldados com dois ou mais consolos em cruzamento de vigas onde existem consolos montados ortogonalmente é trabalhosa. Uma alternativa construtiva é embutir tirantes e ferros de costura em uma

etapa intermediária, e depois soltar estes ferros para concretagem final. Para que isto seja possível, é necessário dimensionar e detalhar estes consolos com ferros mais dúteis.

Para facilitar esta tarefa, agora é possível criar um tipo de consolo, que usa um tipo de aço alternativo:

Biblioteca interna de consolos		×
Pay imento	C2 C1 C2	
	Novo Apagar Largura na face do pilar Comprimento Altura trecho reto Altura trecho trapezoidal	40 cm 40 cm 20 cm 30 cm
Para a montagem de consolos com aço mais dútil, use o aço alternativo definido nos critérios de projeto	Tipo de aço alternativo	Não Não Sim Cancelar

(1) Selecione a opção "Sim".

O "aço alternativo" definido acima, em geral CA25, é definido no arquivo de critérios de projeto de pré-moldados, na tela de "Detalhamento" - "Consolos".

O sistema considera o uso das mesmas bitolas de CA50 para o CA25, assim não há distinção de aços nesta tabela - a separação deve ser feita manualmente. Nos desenhos de armação de consolos, os ferros em aço alternativo (CA25 no exemplo) são marcados com um rótulo identificando o tipo de aço ao lado:



Dados de Lajes

Lajes podem ter seção catalogada. Uma nova aba para seções pré-fabricadas está disponível nos dados de lajes:

dos de laje dentificação Maciça N Seção c MUNTEV Amadura TFCC Consider © Calc <u>u</u>	s Seção/Carga Grelha Temper/Retração Detalhamento Catalogadas ervurada R Nervurada T Vigota Treliçada Pré-fabricada atalogada LM265 Alterar protendida Alterar ação de peso próprio Jado O Eomecido	
Rebaixo (cm) 🔲 Carga distribuída (tf/m²) 0.3	Alterar

Cada seção catalogada define uma peça pré-fabricada de largura fixa e comprimento variável, e que pode ser recortada interativamente para encaixar na forma. Com isto podem ser definidos seções alveolares, PI, etc. Cada peça da laje pré-fabricada deve ser lançada interativamente na planta de formas, para que o modelo estrutural seja gerado com carregamento e inércia corretos.

Junto com a geometria da seção pode ser fornecida uma configuração de armadura de protensão para as próximas peças a serem inseridas na laje. A numeração das peças pré-fabricadas, considerando o agrupamento de peças iguais, leva em consideração a configuração de armaduras.

O peso próprio desta laje pode ser calculado manualmente ou fornecido em tf/m2. Quando calculado automaticamente, considerará a área da seção transversal definida.

Seção catalogada de lajes

A edição de seções catalogadas de lajes segue lógica semelhante às seções de vigas e pilares, com exceção da pasta LAJES (sob \W\SUPORTE\FORMAS\SECOES). Pode-se escolher seções previamente definidas na primeira tela, ou editar uma seção na segunda, com o botão "Seções DWG":

Ediç	ção	/ Seleção de seções catal	ogadas																×
At	ual	Nome	IX	IY	IZ	AX	PPM	ITP	BSEC	HSEC	BCS	HCS	BCI	HCI	SM	BScp	HScp	BCcp	HCcp
		MUNTE\LM200	3.9770e-006	6.2090e-004	1.4868e-002	1.2302e-001	0.0000e+000	DWG	120	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		MUNTE\LM200\$SOL	3.9770e-006	1.2726e-003	2.2068e-002	1.8302e-001	0.0000e+000	DWG	120	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
No	me	da seção				N													
	lr Aj	bagar	Perfis	I/U Seq	ções DWG	Nesta tabela o característica: DWG.	le seções, a es s geométricas, (colhida é ou escolh	marcad a uma s	a como eção ca	"Atual" atalogad	'. Preen da tipo p	cha too berfil ou	las as		OK		Cano	:elar

A tela de seções, semelhante a vigas, permite definir uma altura de solidarização da laje. Apenas a altura "HSEC" pode ser definida - esta altura representa a capa da laje, se existente. Na janela que representa a seção, temos a opção de mostrar a seção solidarizada, que então considerará a capa:



Esta tela mantém as características geométricas tanto da seção pré-fabricada quanto da seção com solidarização. As características da seção solidarizada são recalculadas conforme se introduz o valor da capa. Pode ser necessária a definição manual da inércia à torção.

Assim como nas seções de vigas, duas seções iguais catalogadas podem ter capas diferentes em lajes diferentes. Se necessário, atribua um complemento ao nome da seção para diferenciá-las.

Configuração da armadura de protensão

Os elementos de lajes pré-fabricadas inseridos obrigatoriamente são da mesma seção catalogada definida nos dados da laje. Entretanto, cada elemento pode ter uma configuração diferente de armaduras de protensão.

A configuração de armaduras de protensão nos elementos é definida numa etapa posterior à inserção destes elementos na laje. A definição destas configurações é importante para emitir o desenho de fabricação destas peças agrupado corretamente por formas e armadura. As configurações podem ser definidas manualmente, ou através do programa de dimensionamento e detalhamento de lajes pré-fabricadas.

Configurações de armaduras são associadas às seções catalogadas, isto é, cada seção catalogada pode ter qualquer número de configurações. O Modelador Estrutural pode armazenar junto com os dados de uma laje, uma configuração atual de armaduras de protensão, que será usada na inserção de novos elementos pré-fabricados na laje. Elementos já inseridos não são afetados pela alteração da configuração atual de uma laje. Para definir uma configuração de uma laje, aperte o botão "Alterar", do quadro de "Armadura protendida":

los de lajes
Ientificação Seção/Carga Grelha Temper/Retração Detalhamento Catalogadas Maciça Nervurada R Nervurada T Vigota Treliçada Pré-fabricada Seção catalogada Análise incremental Análise incremental Região construtiva A MUNTE\LM200 Alterar Alterar Consideração de peso próprio Alterar Consideração de peso próprio Alterar
Rebaixo (cm) 0 Carga distribuída (tf/m²) 0.3 Alterar

No exemplo acima, isto nos levará à lista de configurações já definidas associadas à seção LM200:

Configuração de armadura protendida p/lajes pré-fabricadas	×
Configurações definidas	
TBCC: 2xCP-190 RB 9,5 Fpi=5.0 + 4xCP-190 RB 12,7 Fpi=7.5 TDCC: 5xCP-190 RB 9,5 Fpi=5.0	MUNTE\LM200 Atenção: A configuração escolhida vale somente para novos elementos desta laje. Para substituir a dos existentes, você tem que editar os elementos um a um
<u>Inserir</u> <u>E</u> ditar <u>Apagar</u> Escolha a configuração de armaduras protendidas associadas à seção atual de laje pré-fabricada	OK Cancelar

Temos duas configurações definidas: a TBCC e a TDCC. Você pode inserir novas configurações, editar ou apagar existentes. Editando, por exemplo, a configuração TDCC teremos a seguinte tela:

Uma configuração de protensão em laje pré-fabricada	×
Configuração IDCC Pos Cabos Usar Bitola Protensão 1 2 Ø CP-190 RB 9,5 3 2 Ø CP-190 RB 9,5 5 2 0 6 7 1 0 0	
Escolha os pontos padronizados por onde passarão cabos de protensão e sua força inicial	OK Cancelar

Para a seção LM200, são definidas 7 posições padrão de passagem de cabos de protensão, sendo as posições 1, 2, 3, 5 e 6 repetidas por simetria. Para definir uma configuração, marque as posições por onde vão passar as cordoalhas, a bitola usada e o valor da força de protensão aplicada (em tf).

Note que as posições das cordoalhas aparecem junto com a seção catalogada. Mostraremos adiante os passos para gerar uma seção indicando estas posições.

Inserindo elementos de lajes pré-fabricadas

Através do comando "Pré-moldados" - "Elementos de lajes pré-moldadas" temos acesso à quatro comandos para controlar os elementos de uma laje pré-fabricada: inserir, copiar, distribuir e recortar.

Antes de inserir elementos de lajes pré-moldadas, é necessário definir a laje e sua seção catalogada. Caso os elementos já tenham sido inseridos e a seção alterada, é necessário apagar e reinserir todos os elementos. Os elementos são sempre inseridos na mesma direção principal da laje. Opcionalmente, defina nos dados da laje a

configuração da armadura de protensão dos elementos a serem inseridos.

O comando de inserção começa pedindo a localização da laje e a entrada de distâncias inicial e final de apoio:

٦)imensões e distân	cia de apoi	io			×
[🗆 Distância de apoio —			ך Largura da peç	a	
	Apoio inicial	10	cm	Largura	120	cm
	Apoio <u>f</u> inal	10	cm			

Defina as distâncias, diferentes de zero, para que o Modelador automaticamente estenda as pontas inicial e/ou final sobre o apoio.

Para a inserção de peças cortadas no sentido longitudinal, geralmente para fechar um espaço de uma laje não modular, defina a largura necessária no campo "Largura" acima.

A inserção é feita por 2 pontos. O primeiro ponto define a posição inicial da peça, e pode ser alterado dinamicamente durante a inserção com a tecla <F2> para uma das extremidades ou ponto médio. O segundo ponto define a posição final e o comprimento final da peça de laje:



comanuo. msern elemento	Comando:	Inserir	eleme	ento
-------------------------	----------	---------	-------	------

Laje a inserir o elemento:	<b1>n</b1>	o PT1
Posicione o elemento ou	<f2>:</f2>	<f2> + <f2></f2></f2>
Posicione o elemento ou	<f2>:</f2>	<b1> no PT2</b1>

Neste exemplo definimos os pontos de apoio entrando na viga. Se isto não for feito durante a inserção, poderá ser feito posteriormente através de modificação dos pontos do elemento (individual ou por movimentação parcial) ou por recorte.

Recorte automático de elementos por pilares

O Modelador Estrutural verifica todo elemento de laje pré-fabricada inserido próximos aos pilares e garante uma distância mínima do elemento ao contorno do pilar, como na figura:



A distância mínima é definida no arquivo de critérios de pré-moldados, na janela "Detalhamento, Consolos".

O recorte é feito automaticamente também nos comandos de cópia e distribuição de elementos de lajes, mostrados a seguir. A manipulação dos elementos pelos comandos comuns de edição (mover, copiar, etc) não faz o recorte automático.

Copiando e distribuindo elementos

Após a inserção da primeira peça você pode fazer com que o programa copie as demais ou as distribua automaticamente. O Modelador Estrutural permite que um elemento invada o contorno da laje, para que possa ser recortado posteriormente.



Selecione elemento base:	<b1></b1>	no PT1
Posicione o elemento ou	<u>:</u>	<b1> no PT2</b1>
Posicione o elemento ou	<u>:</u>	<enter></enter>

O Modelador Estrutural acende uma das duas posições válida de inserção do elemento a ser copiado; para copiar basta dar um ponto próximo da região de cópia.

O comando para distribuição automática simplesmente pede a localização de uma peça, e distribui as demais automaticamente.

Modificando a geometria de elementos de lajes pré-fabricadas

As coordenadas dos cantos dos elementos podem ser alteradas através de duplo clique ou de movimentação parcial. Para recortar cantos e outras partes principalmente em encontros com pilares e no acerto de distâncias, pode ser

usado o comando "Recortar elemento". Este comando começa pedindo uma distância paralela ao recorte:

Distância paralela ao reco	orte X
Distância paralela ao recorte	5 cm
Distância à esquerda da reta ser usada para definir apoio o pré-moldado	de recorte, que pode u folga do elemento

Em seguida, defina uma poligonal de recorte. Esta poligonal dividirá a peça em duas, sendo que a menor parte será eliminada:



Comando: Recortar elemento

Entre com a poligonal de recorte: <B1> no PT1 Linha múltipla - ponto 2: <B1> no PT2 Linha múltipla - ponto 3: <B1> no PT3 Linha múltipla - ponto 4: <Enter>

Modificando a seção e configuração de armaduras

Você pode observar a seção e a configuração dos elementos das lajes pré-fabricadas, ligando o critério de visualização de "Lajes", "Outros":

_	CD 0. 3 Pré-foid sec : Muntenlm265: AP : TFCC: Região : A: CD 0. 3 Pré-foid sec : Muntenlm265: AP : TFCC: PSJ MUNTENLM265/TFCC	5 GRU VP3-9
_	PS1 MUNTENLM265/TFCC	,≜' PRE SOL HCAPA
	PS1 MUNTENLM265/TFCC	3-9 ^{40/8}

O comando "Modificar" - "Alterar" - "Elemento", ou simplesmente <F6> pode ser usado para alterar a seção e a configuração de armaduras do elemento de laje pré-fabricada. Assim como em outros objetos do Modelador Estrutural, você pode acionar um filtro e modificar muitos elementos de uma vez, por uma seleção de janela. A tela

de edição de um elemento é como esta:

Edição de dados de elementos pr	é-fabricados 🔉
C Seção catalogada	
MUNTE\LM265	Alterar
Armadura protendida	
T1	Alterar
Dimensionamento	1
O Pode dimensionar	Limpar
O Somente verificar o atual	
ОК	Cancelar

As telas para alteração da seção catalogada e armadura protendida são idênticas às de edição dos mesmos valores associados a uma laje.

Note que uma peça pré-moldada com seção diferente da laje onde ela está posicionada é um erro detectado pelo Modelador Estrutural. Você pode corrigir o problema alterando os elementos.

O parâmetro "Dimensionamento" define como devem ser tratados os dados deste elemento quanto ao programa de dimensionamento. O programa de dimensionamento de lajes analisará todos os painéis e determinará uma configuração possível de alojamento. Nas peças onde o dimensionamento é permitido, o alojamento proposto será automaticamente definido. Nas peças marcadas como "Somente verificar o atual", a configuração já definida será mantida e o programa apenas verificará e indicará se a peça suporta ou não as diversas solicitações. O capítulo de "Dimensionamento" detalha a operação e o cálculo em detalhes.

Numeração automática de elementos de lajes

O Modelador Estrutural renumera automaticamente todos os elementos de lajes sempre que há qualquer modificação em elementos de lajes pré-fabricadas. A numeração somente é atualizada após a próxima regeração de tela.

Os elementos de lajes são numerados sempre por pavimento. Na geração de desenhos de formas de elementos de lajes, os pavimentos são identificados em todos os elementos automaticamente.

Dados de Cálice

Fundações em cálice podem ser definidas no Modelador, e poderão ser dimensionadas, detalhadas e desenhadas.



O cálice é considerado pelo Modelador um "apêndice" de qualquer tipo de fundação - bloco, sapata ou tubulão. Os dados de um cálice são fornecidos através de uma janela adicional, chamada a partir da janela de edição de dados de fundação:



Definição da geometria do cálice

A parede do cálice pode ser retangular ou circular. A definição da superfície lisa ou rugosa visa o dimensionamento:



Numeração automática de elementos de fundação

Para facilitar a fabricação e montagem, fundações também passaram a ser agrupadas por formas e armação. A janela de renumeração e agrupamento de elementos pré-moldados agora contém um item para agrupamento de fundações.

Agrupamento) de pré-moldado	2		×
_Atribuição d	e grupos a: ———			Renumeração automática
	O Pilares	O Vigas	• Fundações	Renumerar
● Formas	PP1	VP1	FP1 +	Renumeração interativa Selecionar e atribuir
O Armação	PA1 ×	VA1	FA1 ×	Atribuir um a um
Na planta de l	formas elementos d		diferenciados por uma	🔲 Renumerar em caso de conflito
letra adicional de atribuição	. A letra nesta janeli	a será a inicialmente	usada no comando	Limpar grupos
				Fechar

Os prefixos padrão para agrupamento de fundações pré-moldadas são definidos nos critérios de desenho de formas.

Envoltória de esforços das fundações

Como consequência do agrupamento, os esforços nas fundações podem ser vistos do ponto de vista de planta de formas ou grupos de pré-moldados. O comando de geração de envoltória do gerenciador permite as duas opções:



Tirantes e Escoras

Tirantes são elementos estruturais que trabalham unicamente à tração. Escoras são elementos que trabalham unicamente à compressão. O solver Mix trata adequadamente estes elementos, que podem em um mesmo modelo ser solicitados com compressão e tração em combinações diferentes. O solver verifica após o cálculo de uma combinação se os esforços resultantes são compatíveis com o elemento; se não forem, a matriz de rigidez é corrigida e a combinação recalculada.

No Modelador Estrutural, vigas e pilares podem ser marcados como tirantes ou escoras nas respectivas abas "Modelo", de suas janelas de edição de dados:

uos aciais ua riga				
lentificação Inserção Seção/Carna	Modelo Intersed	crões Temper/Betracâ	io Detalbamento Pré-moldados	
- Modelo de viga contínua		Inércia à torção (afeta	a o valor do Mx de torção)	_
Considerar mesa colaborante 💿 Não	O Sim	Divisor definido em: (Oritérios de pórtico/grelha O Aba	ixo
Mesa colaborante máxima		Divisor de inércia à <u>t</u> or	rção O	
Engastar no início 💿 Não	O Sim	⊢ Inércia à flexão no pó	rtico/arelha	
Engastar no <u>f</u> im 💿 Não	O Sim	Divisor de inércia à fle	xão 0	_
Desabilitar <u>p</u> eso próprio 💿 Não	O Sim	– Modelo de laies ––––		
Alavanca inicial 💿 Não	O Sim	Calcular como <u>vig</u> a-fai	ixa 💿 Não 🔿 Sim	
Alavanca final 💿 Não	O Sim			
- Trabalha como		Considerar como viga	a de transição	
O Viga 🦷 Tirante G	Escora	Pela geometria	O Sempre O Nunca	
	v			
			OK Cancelar	
			OK Cancelar	
los de pilares			OK Cancelar	
los de pilares			OK Cancelar	_
los de pilares entificação Seção Modelo Grelha.	/Pav Pórtico De	etalhamento Cargas F	OK Cancelar Plantas/Seções Pré-moldados	1
los de pilares entificação Seção Modelo Grelha. - O pilar nasce:	/Pav Pórtico De	etalhamento Cargas F	OK Cancelar Plantas/Seções Pré-moldados	1
los de pilares entificação Seção Modelo Grelha. -O pilar nasce: -O Vinculado na fundação - solo	/Pav Pórtico De Trabalha em: - O Comoressão	etalhamento Cargas F	Plantas/Seções Pré-moldados Recebe vento: O <u>N</u> ão Tabela de vento	
los de pilares entificação Seção Modelo Grelha. O pilar nasce: O Vinculado na fundação - solo ⊙ Em viga	/Pav Pórtico De Trabalha em: - O Compressão O Iração / co	etalhamento Cargas F o ompressão	Plantas/Seções Pré-moldados Recebe vento: O Não Tabela de vento O Sim	
tos de pilares entificação Seção Modelo Grelha. -O pilar nasce: -O Vinculado na fundação - solo © Em viga O Em viga	/Pav Pórtico De Trabalha em: - O Compressão O <u>T</u> ração / co	etalhamento Cargas F o ompressão zação	Plantas/Seções Pré-moldados Recebe vento: O <u>N</u> ão Tabela de vento O <u>S</u> im Parcelas de vento	
dos de pilares entificação Seção Modelo Grelha. -O pilar nasce: -O Vinculado na fundação - solo © Em ⊻iga -O Em outro pilar / bloco / sapata / tubulão	/Pav Pórtico De Trabalha em: - O Compressã O Iração / ce O Compatibiliz Q Só tração f	etalhamento Cargas F o ompressão zação tirante)	Plantas/Seções Pré-moldados Recebe vento: O <u>N</u> ão Tabela de vento O <u>S</u> im Parcelas de vento	
Ios de pilares entificação Seção Modelo Grelha. O pilar nasce: O Vinculado na fundação - solo O Em viga O Em outro pilar / bloco / sapata / tubulão	/Pav Pórtico De Trabalha em: - O Compressão O Iração / co O Compatibiliz O Só tração (etalhamento Cargas F o ompressão zação tirante)	Plantas/Seções Pré-moldados Recebe vento: O Não Tabela de vento O Sim Parcelas de vento	
Ios de pilares entificação Seção Modelo Grelha. O pilar nasce: O Vinculado na fundação - solo © Em viga O Em outro gilar / bloco / sapata / tubulão	/Pav Pórtico De Trabalha em: - O Compressão O Iração / co Compatibiliz O Só tração (Só compres	etalhamento Cargas F o ompressão zação tirante) ssão (escora)	Plantas/Seções Pré-moldados Recebe vento: O <u>N</u> ão Tabela de vento O <u>S</u> im Parcelas de vento	
Ios de pilares entificação Seção Modelo Grelha. O pilar nasce: O Vinculado na fundação - solo O Em viga O Em outro pilar / bloco / sapata / tubulão Pilar parede-inércia à torção laminar —	/Pav Pórtico De Trabalha em: - O Compressão O Iração / co O Compatibiliz O Só tração (O Só compres	etalhamento Cargas F o ompressão zação tirante) ssão (escora)	Plantas/Seções Pré-moldados Recebe vento: O <u>N</u> ão Tabela de vento O <u>S</u> im Parcelas de vento	
Ios de pilares entificação Seção Modelo Grelha. O pilar nasce: O Vinculado na fundação - solo O Em giga O Em outro pilar / bloco / sapata / tubulão - Pilar parede-inércia à torção laminar — O Não calcular	/Pav Pórtico De Trabalha em: - O Compressão O Iração / ce O Compatibiliz Q Só tração (O Só compres Direção O Vertical	etalhamento Cargas F o ompressão zação tirante) ssão (escora)	Plantas/Seções Pré-moldados Plantas/Seções Pré-moldados Recebe vento: O Não Tabela de vento O Sim Parcelas de vento Verficar interferências O Não	
Ios de pilares entificação Seção Modelo Grelha. O pilar nasce: O Vinculado na fundação - solo © Em viga O Em outro gilar / bloco / sapata / tubulão Pilar parede inércia à torção laminar — O Não calcular O Cálculo aproximado	/Pav Pórtico De Trabalha em: - O Compressão O Iração / co O Compatibiliz O Só tração (Só compres Direção O Vertical O Inglinado	etalhamento Cargas F o ompressão zação tirante) ssão (escora)	Plantas/Seções Pré-moldados Recebe vento: O Não Tabela de vento O Sim Parcelas de vento Verificar interferências O Não O Sim	
Ios de pilares lentificação Seção Modelo Grelha. -O pilar nasce: O Vinculado na fundação - solo © Em viga O Em outro gilar / bloco / sapata / tubulão -Pilar parede-inércia à torção laminar © Não calcular O Cálculo aproximado	/Pav Pórtico De Trabalha em: - O Compressão O Iração / co O Compatibiliz O Só tração (O Só compres Direção O Vertical O Inclinado	etalhamento Cargas F o ompressão zação tirante) ssão (escora)	Plantas/Seções Pré-moldados Recebe vento: O Não Tabela de vento O Sim Parcelas de vento Verificar interferências O Não O Sim	
Ios de pilares entificação Seção Modelo Grelha. O pilar nasce: O O O O vinculado na fundação - solo O Em giga Em outro pilar / bloco / sapata / tubulão Sapata / tubulão Pilar parede-inércia à torção laminar — O Não calcular Cálculo aproximado O pilar trabalha exclusivamente com for	/Pav Pórtico De Trabalha em: - O Compressão O Iração / ce O Compatibiliz Q Só tração (O Só compres Direção O Vertical O Inglinado	etalhamento Cargas F o ompressão zação tirante) ssão (escora)	OK Cancelar Plantas/Seções Pré-moldados Recebe vento: O Não Tabela de vento Sim Parcelas de vento Verificar interferências O Não Sim Verificar interferências O Sim Sim	
Ios de pilares entificação Seção Modelo Grelha. •O pilar nasce: •O Vinculado na fundação - solo •O Em viga • Em outro pilar / bloco / sapata / tubulão •Pilar parede-inércia à torção laminar •• Não calcular •• Cálculo aproximado •• D pilar trabalha exclusivamente com for	/Pav Pórtico De Trabalha em: - O Compressão O Iração / co O Compatibiliz O Só tração (O Só compres Direção O Vertical O Inglinado	etalhamento Cargas F o ompressão zação tirante) ssão (escora)	OK Cancelar Plantas/Seções Pré-moldados Recebe vento: O O Não Tabela de vento O Sim Parcelas de vento Verificar interferências O Não O Não Sim O Não O O Sim Parcelas de vento	
Ios de pilares entificação Seção Modelo Grelha. O pilar nasce: O Vinculado na fundação - solo O Em viga O Em viga O Em outro pilar / bloco / sapata / tubulão Pilar parede-inércia à torção laminar O Não calcular O Cálculo aproximado O pilar trabalha exclusivamente com for	/Pav Pórtico De Trabalha em: - O Compressão O Iração / co O Compatibiliz O Só tração (Só compres Direção O Vertical O Inclinado	etalhamento Cargas F o ompressão zação tirante) ssão (escora)	OK Cancelar Plantas/Seções Pré-moldados Recebe vento:	

