

# Processamento de edifício com blocos e estacas

Este exemplo tem o objetivo de demonstrar o processo de entrada de dados e processamento de projetos estruturais que já possuem os elementos de fundações lançados.

O edifício lançado pelo projeto estrutural possui 12 pavimentos, e tem como elementos de fundação blocos sobre estacas.



Juntamente com este manual é distribuído o arquivo CTTQS\_Blocos.IEF (localizado originalmente na pasta \TQSW\USUARIO\TESTE\), o qual consiste no arquivo exportado pelo projetista estrutural e que contém as informações necessárias para o desenvolvimento do projeto de fundações.

O exemplo aqui apresentado serve tanto para quem tem o módulo integrado TQS/Sises como para quem tem apenas o módulo Sises, sendo que o exemplo considera que o processamento global já foi anteriormente realizado e gerado o IEF. Portanto todo o exemplo é feito dentro do módulo Sises apenas. Para aqueles que tem o módulo completo é sugerido a leitura do exemplo que mostra como fazer o processamento global e criar o arquivo IEF.

# Importando da estrutura para fundação - Blocos

Para importar o do projeto estrutural deste exemplo, siga a figura abaixo:



(1) clique para importar do projeto estrutural.



(1) clique para selecionar o arquivo .IEF;

(2) siga até a pasta "C:\TQSW\USUARIO\TESTE", clique no arquivo "CTTQS\_Blocos.IEF";

(3) clique no botão "Abrir";

(4) clique em "Importar";

(5) A seguir aparecerá a mensagem que sua importação foi finalizada com sucesso, clique em "OK" e clique na teclaF5 do teclado para atualizar a árvore de edifícios.



- (1) dê um duplo clique sobre a pasta do edifício CTTQS\_Blocos;
- (2) clique sobre a pasta "Infraestrutura".

## Editando os critérios de projeto - Blocos

Para esta fundação nós vamos utilizar o método de Aoki-Velloso para a determinação da capacidade de carga das estacas, para as estacas utilizaremos pré-moldadas cravadas. Para o CRH utilizaremos o método K/Nh. Outros critérios que iremos alterar é o SPT máximo, que utilizaremos 50.

A edição dos critérios de cálculo do edifício são feitas através do menu "Editar" – Critérios de Projeto":

Editar	
Importar do projeto estrutural	
Combinações para dimensionamento	
Dados de sondagens	
Fundação	- ▶
Critérios de projeto	
Critérios de desenho 🛛 🕚 🔨	

(1) clique para entrar no editor do arquivo de critérios.

Aparecerá uma janela para confirmar a inicialização do arquivo de critérios:

Critérios de projeto - Interação Solo-Estrutura 🗶
Arquivo em uso: Específico do pavimento
Nome do arquivo: C:\TQS\CTTQS_Blocos\INFRA\CRITSISE.DAT
_ Arquivo a editar:
O Comum a todos os projetos novos Copiar v.DOS
O Comum a todos os pavimentos Inicializar
Específico deste pavimento     Inicializar     Eliminar
Arquivo editado: C:\TQS\CTTQS_Blocos\INFRA\CRI+51SE.DAT
Somente o pavimento atual terá acesso a este arquivo de critérios. Se você apagar este arquivo, o programa usará o comum a todos os pavimentos ou projetos.
Listar Adaptar Norma OK

- (1) clique para inicializar o arquivo de critérios;
- (2) clique para entrar no editor de arquivo de critérios.

Dentro do editor, a primeira alteração será na guia "Materiais", para o STP máximo:

👯 SISES - Ediç	ão dos critérios de projeto 📉
Critérios Gerais	Materiais Elementos de Fundação Iabelas para CRV e CRH Cagacidade de Carga Besultados k⊕
	fok - Resistência Característica à Compressão
	Módulo de Deformação Longitudinal (E)
	SOLO - SPT Máximo e Mínimo
	T         SOLO - SPT mínimo e máximo         X           Informações         Informações         Define-se aqui valores mínimo e máximo para o SPT. No programa de edição de sondagens só serão aceitos valores de SPT que estejam dentro deste intervalo.         Os valores default são: mínimo = 1 e máximo = 40.
	SPT mínimo e máximo
	SPT mínimo: 1 SPT máximo: 50 3
C:\TQS\CTTQS 1	ubuloes\INFRA\CRITSISE.DAT

- (1) clique na guia Materiais;
- (2) clique no botão "SOLO SPT Máximo e Mínimo;
- (3) altere o valor de SPT Máximo para 50;
- (4) clique em "OK" para confirmar a alteração.

A definição do tipo de estaca padrão que será utilizada no projeto é feita a partir da guia "Elementos de Fundação":

Critérios Gerais       Materiais       Elementos de Fundação       Iabelas para CRV e CRH       Capacidade de Carga       Resultados         Critérios Gerais       Materiais       Elementos de Fundação       Iabelas para CRV e CRH       Capacidade de Carga       Resultados         Elementos de Fundação       Iabelas para CRV e CRH       Capacidade de Carga       Resultados
Seleção do Tipo de Estaca
Associ         Associ         Associação de         Associação de         Fatore         De         Franki         O Fuste Apiloado         Outras         Strauss         Hélice         Raíz         Metálica         O Injetada sob Alta Pressão         Não Padrão         Articulada no topo         Não Padrão         Diretada no topo         O Não         O Raíz         Cancelar
C:\TQ\$\CTTQ\$_Blocos\INFRA\CRITSISE.DAT

- (1) clique na guia "Elementos de Fundação";
- (2) clique no botão "Seleção do Tipo de Estaca";
- (3) selecione "Estaca Pré-Moldada (Concreto) Cravada";
- (4) clique em "OK" para confirmar a alteração.

Para determinar o método de cálculo do CRH, apesar de podermos alterar os valores para todos os tipos de fundações, iremos alterar apenas para as estacas circulares, que são os elementos que iremos trabalhar neste projeto:

C <u>r</u> itérios Gerais <u>M</u> ateriais	Elementos de Fundação	Tabelas para CRV e CRH Capacidade de Carga Resultados
Elementos de Fund	ação ————	
	Seleção	do Tipo de Estaca
	C	obrimentos
	Associação de Ele	mentos de Fundação - CRV
	Associação de Ele	mentos de Fundação - CRH
ssociação de elementos	de fundação - CRH	
sociação de elementos o	le fundação - CRH (Va	ores Calculados)
SAPATA ISOLADA, ASS A definição para CRH refer Associada e Radier é uma Porcentagem do CRV	OCIADA E RADIER ente aos elementos Sapata porcentagem do CRV. 100 %	$\begin{tabular}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
TUBULÃO ? O Tipo de solo $\rightarrow \binom{Kh}{Nh}$	⊙ SPT / m	$\bigcirc \text{ESTACA RETANGULAR BARRETE} \\ \bigcirc \text{Tipo de solo} \longrightarrow \binom{\text{Kh}}{\text{Nh}} \odot \text{SPT / m}$
sociação de elementos o	le fundação - CRH (Va	ores Impostos)
SAPATA ISOLADA, ASS	OCIADA E RADIER —	ESTACA CIRCULAR E QUADRADA
CRH = 0	tf/m³	CRH · Fuste Topo = 0 tf/m CRH · Fuste Base = 0 tf/m
TUBULÃO		ESTACA RETANGULAR BARRETE
CRH = 0	tf/m²	CRH · Fuste Topo = 0 tf/m CRH · Fuste Base = 0 tf/m

- (1) clique no botão "Associação de Elementos de Fundação CRH";
- (2) escolha o Método Kh e Nh;
- (3) clique "OK".

Agora é necessário apenas determinar o método de cálculo da capacidade de carga das estacas, método este que influenciará a determinação do CRV. A escolha do método de cálculo do capacidade de carga das estacas é feita através da guia "Capacidade de Carga" – "Estacas":



ES-E	dição dos critérios de projeto
rios Gera	is <u>M</u> ateriais <u>E</u> lementos de Fundação <u>I</u> abelas para CRV e CRH Cagacidade de Carga <u>R</u> esulta
lo / C - e	- PE Fundações Superficiais Tubulões Estacas
Capa	cidade do Solo
Tabe	as de Parâmetros Aoki & Velloso:
	Aoki & Velloso (Fatores de Correções F1e F2)
	Aoki & Velloso ( K - 🗙 )
Tabel	as de Parâmetros Decourt & Quaresma:
	Decourt & Quaresma (K)
	Decourt & Quaresma ( $\alpha \cdot \beta$ )
Coefi	riente Slobal de Segurança
Nº	CONDICÃO COEFICIENTE
1	Capacidade de carga de estacas 2
Ma	joração de Cargas Admissíveis (Combinação de Carregamentos) 30 % Método de Cálculo
	Recalques Totais Limites
Capa	cidade do Elemento Estrutural
	Tensões / Cargas / Gama f / Gama s / Gama c

- (1) clique na guia "Capacidade de Carga";
- (2) clique na sub-guia "Estacas";
- (3) clique no botão "Método de Cálculo";
- (4) selecione o "Método Aoki & Velloso (1975);
- (5) selecione o "Modelo B";
- (6) selecione "Sim" para considerar a deformação elástica da estaca;
- (7) clique em OK para "Método de Cálculo";
- (8) clique em OK para sair do Editor do arquivo de critérios de projeto.

Não faremos quaisquer alterações nas tabelas, deixando os valores padrões já carregados.

## Criando um arquivo de sondagem - Blocos

Para criar um arquivo de sondagem, é necessário acessar o menu "Editar"-"Dados de Sondagens":

Editar	
Importar do projeto estrutural	Γ
Combinações para dimensionamento	
Dados de sondagens 💦 📐	
Fundação 👋 🕥 🕨	·
Critérios de projeto	
Critérios de desenho	

(1) clique para entrar no edito de sondagens.

Como se trata de um projeto novo, um arquivo de sondagem vazio para este projeto será criado. Todos os dados da(s) sondagem(ns) consideradas para este projeto terão que ser fornecidos.

Apenas para servir de exemplo para este projeto, vamos criar uma única sondagem fictícia que cresce linearmente com a profundidade, sendo que o perfil de sondagem apresente 3 (três) camadas diferentes de solo:



Primeiramente é necessário criar a nova sondagem que será utilizada e digitar todos os seus valores:

Kan a sondagens	×
_ Visualização gráfica	Seleção da sondagem para Edição / Visualização:
	Nº SONDAGEM
	1 TESTE
TEATE	
	Nova Duplicar Remover
	Dados gerais da sondagem atual:
	Título: TESTE
	× do furo: 3 m Y do furo: 8 m 1 m 7 1
	Profundidade do indeslocável: 20 m
	Profundidade de arrasamento: 0 m
Nivel do solo: (0m)	Profundidade do nível d'água: 15 5 m
	Defasagem p/ início da sondagem: 0 m
V/////////////////////////////////////	
	Profundidade do furo: 1 m
1	
IndeslocaveN.(A20(m)5m)	Camadas de solo:
	Nº DESCRIÇÃO DO SOLO INI FIM Material
Altura dos textos de: □ Texto das cam :	Line Denne Later in the basis of CDV CDU - Considerable Const
Tit.Sond: Tit.Cam.: Cotas: Profund.: NºGolpes: N° Carao. p/ linha:	Nova Hemover Associar camadas de solo ao CHV, CHH e Lapacidade de Larga
	Ajuda <u>D</u> K <u>C</u> ancelar
C:\TQS\CTTQS_Blocos\INFRA\SONDAGEM.DAT	

- (1) digite 'TESTE' para o título do perfil de sondagem;
- (2) digite '3,00' para a coordenada X do furo;
- (3) digite '8,00' para a coordenada Y do furo;
- (4) digite '20,00' para a profundidade do indeslocável;
- (5) digite '15,00' para a profundidade do nível d'água;
- (6) clique "Incluir" para adicionar a leitura de uma cota;

(7) digite o valor de leitura de SPT da cota;

Repita (6) e (7) até terminar os valores do perfil de sondagem fictício.

Agora é necessário definir as camadas de solo que existem no furo de sondagem, e por último a associação de camadas:

Edição de sondagens	
Vieualização gráfica	Seleção da sondagem para Edição / Visualização:
TESTE	Nº SONDAGEM
Nível do solo: (0m)	
AREIA FOFA	
2 3	Nova Duplicar Remover
	Dados gerais da sondagem atual:
ARGILA RIJA	Titulo: TESTE 100 15
	Profunctidade do indestocável:         20         m         11 m         10
	Image: Profundidade de arrasamento:         Image: Profundidade de arrasamento: <thimage: arrasamento:<="" de="" profundidade="" th="">         Image: Pro</thimage:>
AREIA COMPACTA	Profundidade do nível d'água: 15 m 30
12 21	Defasagem p/ início da sondagem: 0 m 10 m 36
NIA 115 m 14	Profundidade do funo: 20 m 18 m 39 19 m 40
	20 m 45 🗸
	Incluir Bernover
18 39	Lamadas de solo: Nº _ DESCRIÇÃO DO SOLO INI _FIM Material
	5 1 ARELA FOFA (2) (3) 5 Areia (4)
Indeslocável: (20ḿ)	3 AREIA COMPACTA 10 20 Areia
• \$ 6 6 6 6 5 5	Material predominante na camada de solo.
Altura dos textos de: Texto das cam.	Nova Remover Associar camadas de solo ao CRV, CRH e Capacidade de Carga
18.50na: 18.4an; Lotas: Protund: №50pes: N° Carac, p/ Inha; 8 ÷ 11 ÷ 13 ÷ 10 ÷ 10 ÷ 30 ÷	

- (1) clique em "Nova" para adicionar uma camada;
- (2) digite a 'Descrição do solo';
- (3) digite '0,00' para o início e '5,00' para o fim da 1ª camada;
- (4) escolha 'Areia' no tipo de material.
- Repita (1) a (4) para as duas demais camadas do nosso exemplo;
- (5) clique no botão "Associação de camadas de solo ao CRV e CRH".

## Associando as camadas de solo - Blocos

Para a associação das camadas, serão alterados apenas os valores que irão fazer parte dos métodos de cálculo (neste caso Aoki-Velloso e Kh/Nh). Primeiramente associamos o método de cálculo:

Associar camadas de :	solo a	ao CRV, CRH e Capacida	de de Carga				×
Sondagem:	С	amada de solo:					
TESTE	E	· AREIA FOFA					
Sapatas Tubulão Esta	acas	O Mostrar todos os método 1)	os de cálculo 💿 Mostr	rar somente os i	nétodos seleciona	idos no arquivo de critérios	] ]
NÉTODOS DE	ECÓL		45500		O NAS TABELAS I	DE CRV	
Recalque - Método Aoki 8	s Vello	150	K = 100   Alfa = 0.014				
Recalque - Teoria da Elas	sticida	de (Valor típico)	Poisson = 0   Mód.Elas	st. = 0 3	)		
100	n					м	
	neca	iique (Estacas) - Aoki & Ve	110\$0				
	loki 8	Velloso		~		1	
	1	APFIA		K 100	0.014 🔽	1	
	2	AREIA SILTOSA		80	0,02		
	3	AREIA SILTO-ARGILOSA		70	0,024		
	4	AREIA ARGILOSA		60	0,03 🗖		
CRH - (ESTACAS	5	AREIA ARGILO-SILTOSA		50	0,028 🗆		-1
MÉTODOS DE	6	SILTE		40	0,03 🗆 👻	1	
CRH - Tipo de solo							
CRH - Tipo de solo				04	ST Country	31	
CRH - SPT / m					51 Lancela	<u></u>	
							-1
<u> </u>						OK Carcel	
						Ziv Gaines	-

- (1) clique sobre a guia "Estacas"
- (2) selecione a camada "1 AREIA FOFA";
- (3) dê um duplo-clique sobre "Recalque Método Aoki & Velloso";
- (4) escolha 'Areia' na tabela;
- (5) clique "OK".

Agora associamos as características elásticas da camadas de solo:



- (1) dê um duplo-clique sobre "Recalque Teoria da Elasticidade (Valor Típico);
- (2) escolha 'Areia fofa' na tabela de Poisson;
- (3) escolha 'Areia fofa' na tabela de Módulo de elasticidade;
- (4) clique "OK".

Por último associamos o tipo de solo na tabela Kh/Nh.

and a second	Constant					
muayan.	Lamada d					
ESTE	[1 · Anci	AFUFA				
apatas Iubulão Est CRV - (ESTACAS) —		Mostrar I	odos os métodos de cálculo    Mostrar somente os  Tipo de solo (Nh)	: métodos selec	cionados no arquivo d	e critérios
Recalque - Método Aoki	8 Velloso	Tipo d	e solo (Nh)			۱H.
Recalque - Teoria da Ela	vsticidade (	Nº.	SOLO	Nh SECO	Nh SAT.	
		1	AREIA FOFA	0,26	0,15 🗹	
		2	AREIA MEDIANAMENTE COMPACTA	0,8	0,5 0	
		3	AREIA COMPACTA	2	1,25	
		4	SILTE FOFO	0	0,02 🗆	
		5	ARGILA MUITO MOLE	0	0,06 🗖	
	L				_	
CRH - (ESTACAS) -				<u>QK</u>	Cancelar	
MÉTODOS DE CÂL	CULO UTILIZAI	DOS	ASSOCIAÇÃO DO SOLO NAS TABELAS DE CRH	T è	3	
CRH - Tipo de solo (Kh)			Kh = 0	Т		
CRH - Tipo de solo (Nh)			Nh Sec = 0   Nh Sat = 0			
CRH - SPT / m			Cálculo de acordo com os valores de SPT (1)			
				_		

- (1) dê um duplo clique sobre "CRH Tipo de solo (Nh)";
- (2) selecione 'Areia fofa' na tabela;
- (3) clique "OK".

Agora repetimos o processo para as 2 (duas) demais camadas de solo, lembrando que para a segunda camada, devemos adotar o valor de Kh, ao invés de Nh.

ndagem: Camada de :	solo:	
STE 3 - AREIA D	IOMPACTA	-
1 - ABEIA F	OFA	
patas Tubulão Estaças 3 - AREIA C	HUA DOMPACTA DOM D	
	v 2	
HV - [SAPATAS / HADIER]		_
METODOS DE CALCULO UTILIZA	DOS ASSOCIAÇÃO DO SOLO NAS TABELAS DE CRV	
Recalque - Teoria da Elasticidade (Teixeir	a & Godoy) K = 0   Alfa = 0	
tecalque - Boussinesq	modulo Edometrico = 0	_
apacidade de Carga - (SAPATAS /	radier)	
apacidade de Carga - (SAPATAS / CRITÉRIOS UTILIZADOS	RADIER)	
apacidade de Carga - (SAPATAS / CRITÉRIOS UTILIZADOS Angulo de atrio riterno	RADIER)         ASSOCIAÇÃO DO SOLO NAS TABELAS DE CAPACIDADE DE CARGA         Clique duplo sobre a linha para definir Ángulo de Atrito Interno.	
apacidade de Carga - (SAPATAS / CRITÉRIOS UTILIZADOS ingulo de akrito interno cesão	RADIER)         ASSOCIAÇÃO DO SOLO NAS TABELAS DE CAPACIDADE DE CARGA           Clique duplo sobre a linha para definir Ángulo de Atrito Interno.         Clique duplo sobre a linha para definir Coesão (Efetiva e Não Drenada).	
apacidade de Carga - (SAPATAS / CRITÉRIOS UTILIZADOS ingulo de aktio interno coesão teso específico	RADIER)      ASSOCIAÇÃO DO SOLO NAS TABELAS DE CAPACIDADE DE CARGA      Clique duplo sobre a linha para definir Ángulo de Atinto Interno.      Clique duplo sobre a linha para definir Soc Segeritare a NãO Trenada).      Clique duplo sobre a linha para definir Soc Segeritor (Starual e Staruado).	
apacidade de Carga - (SAPATAS / CRITÉRIOS UTILIZADOS ingulo de atrito interno cesão reso específico	RADIER)         ASSOCIAÇÃO DO SOLO NAS TABELAS DE CAPACIDADE DE CARGA           Clique duplo sobre a linha para definir Ângulo de Atrito Titerno.         Clique duplo sobre a linha para definir Coesão (Efetiva e Não Drenada).           Clique duplo sobre a linha para definir Peso Específico (Natural e Saturado).         Clique duplo sobre a linha para definir Peso Específico (Natural e Saturado).	
apacidade de Carga - (SAPATAS / CRITÉRIOS UTILIZADOS ingulo de akrito toterno Sesos Seso específico	RADIER)      ASSOCIAÇÃO DO SOLO NAS TABELAS DE CAPACIDADE DE CARGA      Clique duplo sobre a linha para definir Ángulo de Atinto Interno.      Clique duplo sobre a linha para definir Coesão (Efetitva e Não Drenada).      Clique duplo sobre a linha para definir Peso Específico (Natural e Saturado).	
apacidade de Carga - (SAPATAS / CRITÉRIOS UTILIZADOS ingulo de aktrio interno cesão teso específico	RADIER) ASSOCIAÇÃO DO SOLO NAS TABELAS DE CAPACIDADE DE CARGA Clique duplo sobre a linha para definir Ángulo de Atrito Interno. Clique duplo sobre a linha para definir Cresto (Efebrar e Não Drenada). Clique duplo sobre a linha para definir Peso Específico (Natural e Saturado).	
apacidade de Carga - (SAPATAS / CRITÉRIOS UTILIZADOS ingulo de aktro toterno Ceesão reso específico	RADIER)      ASSOCIAÇÃO DO SOLO INAS TARELAS DE CAPACIDADE DE CARGA Clique duplo sobre a linha para definir Ángulo de Atrito Interno. Clique duplo sobre a linha para definir Ceesão (Efetiva e Não Drenada). Clique duplo sobre a linha para definir Peso Específico (Natural e Saturado).	
apacidade de Cargo - (SAPATAS / CRITÉRIOS UTUIZADOS ingulo de atrito interno icesão eso específico	RADIER)           ASSOCIAÇÃO DO SOLO NAS TABELAS DE CAPACIDADE DE CARGA           Clique duplo sobre a linha para definir Ángulo de Atrito Interno.           Clique duplo sobre a linha para definir Coesão (Efebra e Não Drenada).           Clique duplo sobre a linha para definir Peso Específico (Natural e Saturado).	
apacidade de Carga - (SAPATAS / CRITÉRIOS UTILIZADOS Ingulo da atrito niterno Cesão reso específico	RADIER)         ASSOCIAÇÃO DO SOLO NAS TABELAS DE CAPACIDADE DE CARGA         Clique duplo sobre a linha para definir Angulo de Atrito Interno.         Clique duplo sobre a linha para definir Coesão (Efetiva e Não Drenada).         Clique duplo sobre a linha para definir Peso Específico (Natural e Saturado).	
apacidade de Carga - (SAPATAS / CRITÉRIOS UTILIZADOS ingulo de akrito riterno Ceesão Seso específico	RADIER)      ASSOCIAÇÃO DO SOLO NAS TARELAS DE CAPACIDADE DE CARGA      Clique duplo sobre a linha para definir Ânguio de Atrito Interno.      Clique duplo sobre a linha para definir Coesão (Efetiva e Não Drenada).      Clique duplo sobre a linha para definir Peso Específico (Natural e Saturado).	
apacidade de Carga - (SAPATAS / RITÉRIOS UTILIZADOS ingulo de atrito interno ceesão teso específico	RADIER) ASSOCIAÇÃO DO SOLO NAS TABELAS DE CAPACIDADE DE CARGA Claque duplo sobre a linha para definir Ángulo de Atrito Interno. Claque duplo sobre a linha para definir Cresto (Eletario a Nilo Crenada). Claque duplo sobre a linha para definir Peso Específico (Natural e Saturado).	
apacidade de Carga - (SAPATAS / CRITÉRIOS UTILIZADOS ingulo de atrito traterno Ceesão eso específico	RADIER)      ASSOCIAÇÃO DO SOLO NAS TABELAS DE CAPACIDADE DE CARGA      Clique duplo sobre a linha para definir Ángulo de Atinto Interno.      Clique duplo sobre a linha para definir Coesão (Efetira e Não Drenada).      Clique duplo sobre a linha para definir Peso Específico (Natural e Saturado).	

- (1) Selecione a 2ª camada a alterar;
- (2) Selecione a 3ª camada a alterar;
- (2) clique "OK" após entrar com todos os dados.

Após a associação de todas as camadas podemos sair do "Editor de sondagens":

E dição de sondagens	×
Visualização gráfica	Seleção da sondagem para Edição / Visualização:
TESTE	Nº         SONDAGEM           1         TESTE
Nível do solo: (0m)	
AREIA FOFA	
	Nova Duplicar Remover
	Dados gerais da sondagem atual:
	Titulo: TESTE
	X do furo: 3 m Y do furo: 8 m 2 m 2
	Profundidade do indeslocável: 20 m 3 m 3
	Profundidade de arrasamento: 0 m 5 m 5
ARELA COMPACTA 10 18	Profundidade do nível d'água: 15 m 6 m 7
21/2	Defasagem p/ início da sondagem: 0 m 9
24	8 m 11 9 m 13
NA (15m)14 27	Profundidade do furo: 20 m 10 m 15
30	11m 18 V
	Incluir Remover
39	Camadas de solo:
40	Nº DESCRIÇÃO DO SOLO INI FIM Material
45	2 ARGILA RIJA 5 10 Argila
Indeslocável: (20m)	3 AREIA COMPACTA 10 20 Areia
Tit.Sond: Tit.Cam.: Cotas: Profund:: N <sup>s</sup> Golpes: N <sup>s</sup> Carac. p/linha:	Nova Remover Associar camadas de solo ao CRV, CRH e Capacidade de Carga
	Ajuda □
C:\TQS\CTTQS_Blocos\INFRA\SONDAGEM.DAT	*U

(1) clique em OK.

## Editando elementos de fundações - Blocos

Após a determinação dos dados básicos (critérios de cálculo e perfis de sondagem) é possível acessar o "Editor de Estacas Circulares e Quadradas". Nele nós poderemos visualizar os elementos de fundações, seus principais dados de geometria, além de alterar alguns itens de critérios especificamente para um elemento.

Para entrar no "Editor de Estacas Circulares e Quadradas" utilizamos o menu "Editar" – "Fundações" – "Estacas Circulares e Quadradas":

Editar		
Importar do projeto estrutural		1
Combinações para dimensionamento		
Dados de sondagens		
Fundação	•	Sapatas isoladas
Critérios de projeto		Sapatas associadas
Critérios de desenho		Radier
		Tubulões
		🔹 Estacas circulares e quadradas 📐
	- 1	Estacas retangulares (Barrete) 👘
	- 1	Vigas entre elementos

(1) clique para entrar no "Editor de estacas circulares e quadradas".

A primeira tela que aparece ao se entrar no editor é a de "Dados Gerais", onde nós informamos ao sistema a diferença entre o nível de referência geotécnico e o nível de referência estrutural:



(1) altere o valor para 0,00 cm;

(2) clique "OK".

Como os blocos, neste exemplo, foram inicialmente lançados no modelador do sistema TQS, a mensagem abaixo aparecerá, conformando a importação com sucesso desses elementos.

Operação	o bem sucedida 🔀
(į)	O procedimento de importação das estacas do Modelador para o SISEs, foi conluído com sucesso.
	ОК

Vamos agora definir a cota de assentamento a ser utilizada. Para definir a cota de -15,0m de forma geral para todas a estacas de todos os blocos, faça como na imagem abaixo:

CAS 500 O Para todas as estacas O Definir por estaca

- (1) clique na opção "Para todas as estacas do projeto";
- (2) entre com o valor da cota de -15m em cm (-1500 cm).

Agora vamos determinar que dois blocos B11 e B12, os maiores do edifício, sejam discretizados (blocos flexíveis), para uma melhor análise destes elementos:



- (1) selecione o bloco B11;
- (2) clique na aba "Cálculo e Sondagem";
- (3) selecione "Flexível";
- (4) clique no botão "Alterar";
- (5) altere o valor do 'No. divisão (X)' para 20;
- (6) altere o valor do 'No. divisão (X)' para 10;
- (7) clique "OK".

Repita o processo para o bloco B12, utilizando os mesmos valores para as divisões da discretização.

Discretize, também, os blocos B3 e B4. Isto será feito para que possamos lançar uma viga entre esses elementos e, também, vigas dentro desses elementos. A discretização é uma condição necessária para isso. O processo de discretização é o mesmo que o já demonstrado para os blocos B11 e B12 acima. Coloque valores de discretização em x e y como sendo 10. Veja a seqüência abaixo.



selecione o bloco B3;

selecione a aba "Cálculo e Sondagem";

defina o bloco como flexível;

entre em "Alterar" para definir a discretização deste bloco;

defina a discretização em x como 10;

defina a discretização em y como 10;

clique em Ok.

Agora vamos inserir uma viga neste bloco:

Index       Example       Image: Second Seco	TOS Estaca circular e quadrada - [C:\TQS\CTTQS_Blocos\INFRA\ESTCIRC.DAT]	- 🗆 X
CAS [100] © Para todas as estacas © Defini por estaca Visualização 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Bloco B3 ▼ Pilar(es) Associado(s) P3 ▼ ■ 輸送費 資源層層 奥型奥叉梁	
Visualização       10 </td <td>CAS: 1500 O Para todas as estacas O Definir por estaca</td> <td></td>	CAS: 1500 O Para todas as estacas O Definir por estaca	
Edição dos dados       Vigar VA3       Vigar VA3       Ponto inicial (x) (b)       Ponto inicial (x) (b)       Ponto inicial (x) (b)	Visualização	
Edição dos dados         Geometria       Cálculo e Sondagem         Dados       (7)         (7)       (8)         Locação nos pontos de discretização       (7)         Ponto inicial (k): (8)       Ponto inicial (k): (10)		
Dados     (1)       Viga:     Viga:       Viga:     Viga:       (1)     (1)       (2)     (1)       (2)     (1)       (2)     (1)       (2)     (1)       (2)     (1)       (2)     (1)       (2)     (1)       (2)     (1)       (2)     (1)       (2)     (1)       (2)     (2)       (2)     (2)	Edição dos dados	
Ponto final (x): 8 Ponto final (y): 0 6 3 Locação do eixo da viga DFS do ponto inicial: 25 DFS do ponto final: 25 8	Debuinetina   Calculo e Suridagenia     Estacas     Vigas     Image: Calculo e Vigas       Dados     (a)       Vigas     Vigas     Image: Calculo e Vigas       (7)     Image: Calculo e Vigas     (a)       (7)     Image: Calculo e Vigas     (b)       (7)     Image: Calculo e Vigas     (c)       (8)     Ponto final (v): (c)     (c)       (7)     Image: Calculo e Vigas     (c)       (8)     Ponto final (v): (c)     (c)       (7)     Image: Calculo e Vigas     (c)       (7)     Image: Calculo e Vigas     (c)       (7)     Image: Calculo e Vigas	

Na guia "Vigas":

- (1) clique em "Adicionar viga" para criar e nomear uma viga;
- (2) defina um nome para a viga ;
- (3) clique em "Ok";
- (4) defina o tamanho da Base = 40, e Altura = 50;
- (5) defina o ponto inicial em x desta viga (use como referência a numeração da malha discretização), 8;
- (6) defina o ponto inicial em y desta viga (use como referência a numeração da malha discretização);
- (7) ao invés de digitar, o usuário pode obter os pontos via mouse. É só clicar no botão;
- (8) defina o DFS do ponto inicial e final da viga (para a viga ficar totalmente no interior do bloco será utilizado -25, ou seja, metade da altura);

Pronto. A viga está lançada. Repita os passos acima para lançar uma outra viga, chamada de "V4A" no bloco B4 (que deve ser selecionado antes). Os dados são os mesmos, sendo que os pontos inicial e final de x é 2.

# Visualizando planta e elevações - Blocos

Vamos visualizar a planta de fundações e uma elevação dos elementos de fundação:

Dentro do editor faça como a seguir:



(1) clique no botão "Visualizar fundação";

(2) clique "Sim" para salvar as alterações.

Dentro do "Visualizador de fundação" é possível observar a planta dos elementos de fundação, sendo possível utilizar comando de "zoom" para visualizar detalhes:

🔆 Visualizador de fundação - 1 arquivo(s) aberto(s)	- 8 ×
Arquivo Exibir Ajuda	
Here Here Here Here Here Here Here Here	
s. 3+	
PILARES: 31	

(1) clique em "Janela por 2 pto";

- (2) clique em um ponto próximo ao B6;
- (3) clique em um ponto próximo ao B113.

É possível assim observar os detalhes que são informados na planta de fundação, além da locação das estacas de cada bloco.

Para visualizarmos uma elevação destes dois blocos,

👷 Visualizador de fundação - 1 arquivo(s) aberto(s)	_ (#) x
Arquivo Exibir Ajuda	
D REIGRA H LIN	
Recycle de vister Recycle de vi	
(119.82/165.26) CAR = -00.00 h = 85 B6 (1992 CAR = h = 80	20) 75,00
PLARES, 31	BLOCOS: 31
摩 Iniciae 🎯 🚿 🎲 📴 🖬 🖬 🗱 📓 📰 🧱 🧱 🎘 " 💓 2 Paint 💿 - 🎆 Sistema CAD/T 🏠 C.MarusaisSIS 👹	SISES - Manual 🐹 Estaca circular 🗱 Visualizador de f 🛛 🖬 📸 🕊 🛒 📕 😜 15:10

- (1) clique no botão "Montar vistas";
- (2) clique no botão "Adicionar";
- (3) selecione o bloco 'B5';
- (4) selecione o bloco 'B6';
- (5) selecione a sondagem 'TESTE';
- (6) clique no botão "Adicionar elementos";
- (7) clique no botão "Adicionar sondagens";
- (8) escolha a orientação "Longitudinal";
- (9) clique no botão "Desenhar".

A elevação é gerada automaticamente, sendo que os níveis de indeslocável e d'água são apresentados sem escala (para facilitar a visualização). Com esta elevação é possível verificar se as fundações foram lançadas nas cotas certas, principalmente para fundações que trabalham com elementos em desnível.

Uma opção interessante, dentro da elevação é a visualização da planta dos elementos em elevação juntamente com a elevação (em uma janela dividida):



(1) clique no botão "Dividir em planta/elevação".

Para sair do visualizar de fundações é necessário utilizar o menu "Arquivo" - "Sair".

Para sair do "Editor de Estacas Circulares e Quadradas" é necessário utilizar o menu "Arquivo" – "Sair". Salve o projeto antes.

## Viga entre elementos - Blocos

Para inserir viga entre elementos, basta utilizar o menu "Editar" – "Fundação" – "Vigas entre elementos", como apresentado a seguir:



(1) clique em "Vigas entre elementos";

(2) clique em "Sim" (o arquivo está sendo criado).





- 8 ×

- (1) clique em "Adicionar viga";
- (2) selecione o bloco "B3" como elemento inicial;
- (3) selecione o bloco "B4" como elemento final;
- (4) clique em "Ok";

Uma nova janela se abrirá solicitando o nome da nova viga. No nosso exemplo será VL34A:



digite o nome da viga: VL34A no nosso exemplo;

clique em ok.



- (1) dimensão da base da viga, 25 e altura 50;
- (2) clique no botão para obter os pontos da viga, via mouse
- (3) clique no ponto 10;8
- (4) clique no ponto 0;8
- (5) clique para editar os valores de "B3".



- (1) defina DFS inicial como –25;
- (2) clique para editar os valores de "B4";

Edição dos dados	
Viga: VL34 Início: B3 Fim: B4	
- 🖽 Fim	
Ponto final (x):	
Ponto final (y): 8	
DFS do ponto final	
Ok 💦 🕗 Cancelar	

#### (1) defina DFS final como –25;

A viga VL34A está lançada. Crie uma nova viga, agora chamada de VL34B. Os dados são os mesmos, com exceção dos pontos iniciais e finais da malha. Use a figura abaixo, com as 2 vigas já lançadas, para auxiliar na determinarão destes pontos.



clique em Salvar.

Saia deste editor clicando em sair

Arquivo
Salvar Ctrl+S
Sair 🔓 🚺

(1) clique em Sair.

# Processando o projeto - Blocos

Após todas as entradas de dados, alterações nos elementos de fundações e verificações é possível iniciar o processamento para o cálculo dos CRV e CRH das estacas. Além disso, é montada, a partir deste processamento, uma série de relatórios e desenhos para posterior verificação.

O processamento é feito a parti do menu "Processar" – "Modelo conjunto fundação-estrutura":

Processar	
Pré-dime	nsionamento
Modelo (	Conjunto Fundação e Estrutura 📐
Exportar	para o projeto estrutural 🛛 🔿 🔨

(1) clique para acessar a janela de opções de processamento.

Na janela "Modelo Conjunto Fundação e Estrutura" é possível determinar quais etapas devem ser realizadas. Como este projeto ainda não foi processado, utilizaremos todas as etapas:

Modelo Conjunto Fundação & Estrutura	×
Processar-	Today
Cálculo dos CRVs e CRHs	
Desenhar sondagens	<u>N</u> enhum
🗹 Desenhar planta de fundações	
☑ Desenhar cortes	
☑ Desenhar CRVs e CRHs	
Geração e processamento de pórticos espaciais	
Emissão de resultados (gráficos e relatórios)	
🔽 Verificação em ELU e ELS	
	Cancelar

(1) clique no botão "Todos";

(2) clique "OK".

# Visualização de Resultados - Blocos

Entre os principais resultados apresentados pelo SISEs estão:

- relatório de valores de CRV e CRH;

- pórticos com molas;
- relatório de esforços para as estacas;
- relatório de envoltória para as estacas;
- relatório de ELU para as estacas.

## Avisos e Erros de Processamento - Blocos

A janela de "Avisos e Erros" é uma das principais ferramentas para a verificação do processamento da fundação. Nela são apresentados os erros e avisos ocorridos durante cada uma das etapas de calculo, sendo também apresentado o elementos específico onde este erro ocorreu.

Verificação de tensões limites e recalques também são colocadas nesta janela, caso estejam acima dos limites.

Para visualizar a janela "Avisos e Erros" utilizamos o menu "Visualizar" - "Avisos e erros":



(1) clique em "Avisos e erros".



# Relatório de CRV e CRH - Blocos

Para visualizar o "Relatório de valores de CRV e CRH" utilizamos o menu "Visualizar" – "Cálculos do CRV e CRH":



#### (1) clique em "Cálculo dos CRV e CRH".



Para fechar, acesse o comando "Arquivo" - "Sair".

#### Pórtico com Molas - Blocos

Para acessar o modelo de pórtico com a fundação + estrutura, é necessário utilizar o menu "Visualizar" – "Resultados Gráficos – Pórtico espacial":



- (1) clique "Resultados gráficos Pórticos espaciais";
- (2) clique no botão "Pórticos de molas mínimas".



(1) selecione o caso de carregamento.

Para visualizar com detalhes uma "mola", selecione o bloco ao qual a estaca pertence e aproxime (dê um zoom) utilizando a tecla F8 próximo a "mola" que deseja verificar. Os valores das molas nas 3 direções (x, y, z) serão mostrados.



(1) clique em "Parâmetros de visualização".



- (1) clique na aba "Formas";
- (2) clique em "Somente a fundação";
- (3) clique em "nenhum do piso";
- (4) clique em B1 para selecionar o bloco B1;
- (5) clique em OK.

IE AL Exercised Vehica (C1)	<b>V</b>
ت المراجع ا المراجع المراجع ا	
· #49222 42 DIDE# 7 6	_
Tana 10 - Todas permanentes e acidentais dos perminitos	
	1
U <sub>+</sub>	
٩.,	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
* 1	
↓ ++	
I I I	
t t	
_ ++ _0	
Ť l "	
+ **	
Ť	Π.
4 **	
Ť	
↓ +*	
+ T1	
↓+	
T II	
↓ ††	
ŤÌ	
↓ +*	
*	
7	
	•
Exibit janela que engloba todos os elementos de desembo	-
EAG - Editor de Ankonzées Britlona	-

Apenas o Bloco B1 será mostrado na tela do visualizador. Agora para aproximar uma região deste bloco, os primeiros metros, vamos dar um zoom, assim:

Clique na tecla F8 e depois:

- (1) clique em "1" próximo ao topo do bloco;
- (2) clique em "2" em algum lugar mais abaixo do bloco.



(1) com a imagem mais próxima, observe as molas nas 3 direções (x, y, z). Aproxime o mouse de umas destas molas.

Será mostrado os valores calculados, já multiplicados pelos fatores mínimo ou máximos, conforme o editor em que você estiver (seguindo o nosso roteiro, no de molas multiplicados pelo fator mínimo).

Para fechar, acesse o comando "Arquivo" - "Sair".

## Relatório de esforços nas estacas

Para acessar o relatório de esforços nas estacas, é necessário utilizar o menu "Visualizar" – "Outros Resultados Gráficos e Alfanuméricos":

Visualizar	Qutros Resultados Gráficos e Alfanuméricos:	
Informações do projeto estrutural Consistência de dados	r Relatórios de Fundações diretas e/ou Tubulões:	
Cálculo dos CRV e CRH	Envoltória (Est./Desloc) - CRV/H Mín. Estarcos/Desloc CRV/H Mín.	<u></u>
Geração dos Pórticos Espaciais	Envoltória [Esf./Desloc] - CRV/H Máx. Esforcos/Desloc CRV/H Máx.	<u>~</u>
Resultados gráficos - Pórticos espaciais Outros Resultados Gráficos e Alfanuméricos 📐	Tensões e Recalques/Carregam. Bacia Recalque (área total) Envolt. (Est./Desloc./Tensões) - CRV/H	í Mín.
Avisos e erros	Cortes Envoltória de Tensões Final Envolt. (Est./Desloc./Tensões] - CRV/H	Máx.
	Verificação de Tensões admissíveis no solo e tração Cap. Carga-Solo - CRV/H Mín.	
	Resultados gráficos: Cap. Carga-Solo - CRV/H Máx.	
	Isovalores de Fundações Diretas e Tubulões - CRV/H Min.	
	Isovalores de Fundações Diretas e Tubulões - CRV/H Máx.	
	Diagramas (elevação) de Estacas Diagramas (elevação) de Tubulões	
	Visualização de resultados: relatónios e desenhos complementares para o(s) projeto(s). Resultados oblidos a patir do processamento dos Pórticos Espaciais e dos relatónios.	
	( <u>s</u>	Sair

- (1) clique para acessar a janela "Outros Resultados Gráficos e Alfanuméricos";
- (2) clique no botão "Esforços/Desloc. CRV/H Mín."

CSEDITW - (SEstResfMin.LST)	- 🗆 🗙
🕎 Arquivos Editar Eormatar Visualizar Exibir Ajuda	_ 8 ×
RELATÓRIO GERAL DE ESFORÇOS EM ESTACAS	<u> </u>
GRVs & CRVs MINING	
PROJETO: CITOS_Blocos NÚMERO: 1 T 0 S INFORMATICA LITA DATA: 22/01/2007 15:52	
LEGENDA:	
Т: Торо	
B: Dase FX.FV.F2: Forcas nas barras das estacas [tf]	
Hx, My, Hz: Homentos na barras das estacas [tf.cm]	
Dx,Dy,Dz: Deslocamentos dos nós das estacas [cm] Comp: Comprimento local da estaca [cm]	
Área: Área da seção da estaca (S) [cm2]	
V: Módulo Resistente da estaca [cm3] T1 T2 T4, comencião des tençãos (/D///////////////////////////////////	
$(*)$ Para Estacas circulares usa-se a resultante $(R(*) = My/W_1Mz/W)$ $(Fx/S + - R)$	
T Min,T Max: Tensões mínimas e máximas [kgf/cm2]	
Elementos com Estacas do edifício	
Total de Elementos: 31	
BLOCO: B101	
ESTACA: 1 (Eixos locais da estaca)	
Lota de Arrasamento: -65.00 cm. Cota de Assentamento: -1500.00 cm.	
CASO: 13 ELU1/PERMACID/PP+PERM+ACID	
BARRA COMP Fx Fy Fz Hx My Hz	
Normal Cortante Cortante Torção Flexão Flexão	•
Pronto Lin 1 Col 1	NUM //

Para fechar, acesse o comando "Arquivo" – "Sair".

# Relatório de envoltória nas estacas

Ainda em "Outros Resultados Gráficos e Alfanuméricos":

Envoltória (Esf./Desloc) - CRV/H Mín.		Esforcos/Desloc CRV/H Mín.
Envoltória (Esf./Des	loc) - CRV/H Máx.	Esforços/Desloc CRV/H Máx.
Tensões e Recalques/Carregam.	Bacia Recalque (área total)	Envolt. (Est./Desloc./Tensões) - CRV/H Mín.
Cortes	Envoltória de Tensões Final	Envolt. (Est./Desloc./Tensões) - CRV/H Ma
Verificação de Tensões ad	missíveis no solo e tração	Cap. Carga-Solo - CRV/H Mín.
esultados gráficos:		Cap. Carga-Solo - CRV/H Máx.
Isovalores de Fundações Diret	as e Tubulões - CRV/H Mín.	Cap. Carga-Concreto - CRV/H Mín.
Isovalores de Fundações Diret	as e Tubulões - CRV/H Máx.	Cap. Carga-Concreto - CRV/H Máx.
Diagramas (elevação) de Estacas	Diagramas (elevação) de Tubulões	

(1) clique no botão "Envolt. (Est/Desloc/Tensões) - CRV/H Mín.".

SISES/TOS : ENVOLTORIA DE ESFORÇOS - ESTA	CAS - Microsoft	internet Explore	r							- 8 ×
Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas	Ajuda									- 🥂
🔾 • 🕗 • 💌 😫 🏠   🔎 🛧 🥹   🎉	3• 🍓 🗑 •	🍇								
Endereço 🖉 C:\Tqs\CTTQS_Blocos\INFRA\SESTENV	MIN.HTM								🔹 ラ lr	Links **
mywebsearch -	🔎 Search 💌 🧲	🔈 Smiley Centra	l 💻 Screensav	ers 🕨 Cursor N	dania 0 Fun Ca	ard\$				
ENVOLTÓRIA DE ESFORÇOS NAS ESTACAS	S									-
CRVs e CRHs MÍNIMOS										
SISE - MODULO ESTACAS										
PROJETO: CTTQS_BIOCOS NÚMERO: 1 T O S INFORMATICA LTDA										
DATA: 22/01/2007 15:52										
LEGENDA:										
T: Topo B: Base										
Fx,Fy,Fz: Forças nas barras das estacas [tf]										
px,py,bz: momentos na barras das estacas [d.cm]										
Tensão média: Tensão média (Fx/S) [kgf/cm2] Tensão borda may: Tensão máxima na borda (Ex/S + I	MV AN + M7 AN )	[kaf/cm2]								
Tensão borda min: Tensão mínima na borda (Fx/S - M	h/W - Mz/W) [kg	[/cm2]								
Área: Área da seção da estaca (S) [cm2] W: Módulo resistente da estaca [cm3]										
Comp: Comprimento da estaca [cm]										
Caso: Caso de carregamento										
Elementos com Estacas do edificio										
Total de Elementos: 31										
8101 8105 8102 8103 8104 8106 8108 8110 8112 81	<u>14 8116 8118 8</u>	LO <u>9 B111 B113</u> F	3115 <u>8117 81 8</u> 2	85 83 84 86 83	Z <u>8107 88 810 8</u>	811 812 8119				
BL0C0: B101										
ESTACA: 1 (Eixos locais da estaca)										
Cota de Arrasamento: -65.00 cm										
and a watch the line - 1000,00 cm								-		
	BARRA COMP.	Fx - Norn	nal (caso)	Fy - Corta	inte (caso)	Fz - Corta	nte (caso)			
		Minimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Minimo	Máximo			

Para fechar, acesse o comando "Arquivo" – "Sair".

## Relatório de Estaca – ELU

Ainda em "Outros Resultados Gráficos e Alfanuméricos":

Qutros Resultados Gráficos e Alfanu	iméricos:	<u>x</u>	
∏Relatórios de Fundações diretas e/ou Tubu	lões:	Relatórios de Estacas:	
Envoltória (Esf./Desloc) - CRV/H Mín.		Esforços/Desloc CRV/H Mín.	
Envoltória (Esf./Deslo	oc) - CRV/H Máx.	Esforços/Desloc CRV/H Máx.	
Tensões e Recalques/Carregam.	Bacia Recalque (área total)	Envolt. (Est./Desloc./Tensões) - CRV/H Mín.	
Cortes	Envoltória de Tensões Final	Envolt. (Est./Desloc./Tensões) - CRV/H Máx.	
Verificação de Tensões adm	Verificação de Tensões admissíveis no solo e tração		
Resultados gráficos:		Cap. Carga-Solo - CRV/H Máx.	
Isovalores de Fundações Direta	s e Tubulões - CRV/H Mín.	Cap. Carga-Concreto - CRV/H Mín. 1	
Isovalores de Fundações Direta	s e Tubulões - CRV/H Máx.	Cap. Carga-Concreto - CRV/H Máx.	
Diagramas (elevação) de Estacas	Diagramas (elevação) de Tubulões		
Visualização de resultados: relatórios e de: Resultados obtidos a partir do processame	senhos complementares para o(s) projeto nto dos Pórticos Espaciais e dos relatóri	(s). ios. Sair	

(1) clique no botão "Cap. Carga-Concreto –CRV/H Mín.".

SISES/TQS : VERIFICAÇÃO DE ELU DO ELEMENTO- ESTACIONA	S - Microsoft Internet Explorer					_ 8 ×
Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda						
G · O · 🗷 🖻 🏠 🔎 🛧 🚱 🔗 🌺	v - 🦲 🖏					
Endereço 🖉 C:\Tqt\CTTQS_Blocos\INFRA\SESTELUESTMIN.H	м				💌 🔁 Ir	Links <sup>30</sup>
mywebsearch -	🔽 😁 Smiley Central 🛛 💻 Screens	vers 🕨 Cursor Mania 🧯	Fun Cards			
VERIFICAÇÃO ELU DAS ESTACAS COMO ELEMENT	DE FUNDAÇÃO					-
CRVs e CRHs MÍNIMOS						
SISE - MÓDULO ESTACAS						
PROJETO: NÚMERO: D						
DATA: 22/01/2007 15:53						
LEGENDA:						
T: Topo B: Rase						
Fx,Fy,Fz: Forças nas barras das estacas [tf]						
Mx,My,Mz: Momentos na barras das estacas [tf.cm]						
Tensão média: Tensão média (Fx/S) [kgf/cm2]						
Tensão borda max: Tensão máxima na borda (Fx/S + My/W + M	AW ) [kgf/cm2]					
Tensão borda min: Tensão minima na borda (Ex/S - My/W - Mz/ lánas: área da secão da estaca (S) [cm/2]	/) [kgt/cm2]					
W: Módulo resistente da estaca (cm3)						
Comp: Comprimento da estaca [cm]						
Caso: Caso de carregamento						-
Elementos com Estacas do edificio						
Total de Elementos: 31						
B101 B105 B102 B103 B104 B106 B108 B110 B112 B114 B116 B	18 8109 8111 8113 8115 8117 81	2 85 83 84 86 87 8107 8	8 810 89 811 81	2 8119		
VERIEICAÇÃO DA CAPACIDADE ADMISSÍVEL DA ESTACAS						
BLOCO: B101						
	ESTACA Tensão Capacida	de Tensão Recalq	ue Recalque	000		
	(40.0 cm) kgf/cm2 tf	kgf/cm2 mm	mm	000.		
1					1	

Para fechar, acesse o comando "Arquivo" – "Sair".

## Diagramas (Elevação) de Estacas

Outro resultado importante apresentado pelo SISEs são os diagramas de esforços e deslocamentos de cada uma das estacas. Apesar destes esforços e deslocamentos poderem ser vistos no visualizador do pórtico espacial, aqui é apresentado um resultado mais simples e direto, sendo desenhados os esforços/deslocamentos máximos e mínimos para cada uma das estacas, de cada um dos blocos:

Cutros Resultados Gráficos e Alfan	uméricos:	×			
┌ Relatórios de Fundações diretas e/ou Tub	Relatórios de Estacas:				
Envoltória (Esf./Desloc) - CRV/H M (n.		Esforços/Desloc CRV/H Mín.			
Envoltória (Esf./Desl	Esforços/Desloc CRV/H Máx.				
Tensões e Recalques/Carregam.	Bacia Recalque (área total)	Envolt. (Est./Desloc./Tensões) - CRV/H Mín.			
Cortes	Envoltória de Tensões Final	Envolt. (Est./Desloc./Tensões) - CRV/H Máx.			
Verificação de Tensões adr	Cap. Carga-Solo - CRV/H Mín.				
Resultados gráficos:		Cap. Carga-Solo - CRV/H Máx.			
Isovalores de Fundações Diret	as e Tubulões - CRV/H Mín.	Cap. Carga-Concreto - CRV/H Mín.			
Isovalores de Fundações Direta	as e Tubulões - CRV/H Máx.	Cap. Carga-Concreto - CRV/H Máx.			
Diagramas (elevação) de Estacas Visualização de resultados: relativos e de Resultados obtidos a partir do processam	Diagramas (elevação) de Tubulões senhos complementares para o(s) projeto ento dos Pórticos Espaciais e dos relatóri	(s). os. Sair			

(1) clique no botão "Diagramas (elevação) de Estacas".

- (1) selecione o bloco que se deseja analisar;
- (2) clique "Abrir", para abrir o desenho:

K EAG - [diagrs_b1]					
Deg Arquivo Editar Exibir Desenhar Blocos Modificar ⊆otagem Ajuda	_ 8 ×				
EAG (diagr_b1)         Arquive Editar Estist Desenhar Bloco: Modificar Lotagen Aiuda         Image: State Estist Desenhar Bloco: Modificar Lotagen Aiuda	Image: State of the state				
	<del>-</del>				
	Editar				
	Limpar				
EÁG - Editor de Aplicações Gráficas Nível 0 / Uso geral	0° C //				

Para fechar, acesse o comando "Arquivo" – "Sair".