

## Pré-Dimensionamento Somente com Carga Vertical

O pré-dimensionamento dos elementos de fundação (sapatas e blocos) pode ser feito considerando dois conjuntos diferentes de carregamentos:

Todos os carregamentos gerados pelas combinações de esforços;

Apenas o carregamento vertical máximo de todas as combinações de esforços.

A decisão de qual dos dois conjuntos será utilizado é do engenheiro estrutural responsável pelo projeto.

Para escolher qual dos conjuntos será utilizado no pré-dimensionamento, é necessário fazer a seleção logo após o comando de pré-dimensionamento ser executado, na janela "Pré-Dimensionamento Fundação". As opções são:

Considerar Toda a Envoltória de Formas e Momentos;

Considerar Apenas a Força Normal de Compressão Máxima.