

Lajes Protendidas - Mod. VI

A seguir será apresentado um exemplo "passo a passo" da utilização do "Lajes Protendidas". Apesar de simples, neste exemplo poderemos observar os principais itens e etapas para o desenvolvimento de um projeto de lajes protendidas com o TQS®.

É importante observarmos que estaremos, basicamente, seguindo os passos indicados pelo fluxograma apresentado anteriormente, na página 156. Sempre use este fluxograma como uma referência para seus projetos.