


Limpeza automática de textos de apoio de lajes

Na Entrada Gráfica de Alvenaria em Planta, a partir da v24, a limpeza de textos sobrepostos ou muito próximos é realizada automaticamente ao salvar os dados.



Na Entrada Gráfica de Alvenaria em Planta, clique no botão "Salvar"