

Representação do Momento de Fissuração

O momento de fissuração (M_r), conforme definido na ABNT NBR 6118, indica o momento fletor que separa o estágio I do estágio II para uma determinada seção de concreto armado. Ele é utilizado principalmente para verificações no Estado Limite de Serviço (ELS).

Apesar disso, o momento de fissuração pode servir como uma ferramenta para o detalhamento de armaduras, principalmente em regiões onde os esforços solicitantes estão muito distribuídos e é difícil a identificação da direção principal dos esforços.

Funcionamento

Os diagramas com momento de fissuração são apresentados de forma automática.

Caso o usuário queira desligar a visualização do diagrama do momento de fissuração, dentro do Editor Rápido de Armaduras de lajes, execute: "Geral" - "Parâmetros de visualização" - "Diagramas" e desligue a opção "Momento de fissuração".