


Comando para relacionar a linha de carga com o identificador

Na Entrada Gráfica de Paredes de Concreto, a partir da v24, é possível forçar a relação da linha de carga com o identificador em casos específicos de erros de extração gráfica.



Na Entrada Gráfica de Paredes de Concreto, selecione a aba "Paredes"

Clique no botão "Relacionar identificador"

Para concluir, clique com o mouse sobre o identificador da parede