

Tabela de Cargas ABNT NBR 6120:2019

Tabela de Cargas conforme ABNT NBR 6120

A partir da versão V22 dos sistemas TQS a edição dos dados das cargas foi reformulada e adaptada a ABNT NBR 6120: 2019. Através desta atualização, o usuário tem a possibilidade de acessar todos os tipos de cargas existentes dentro da norma, facilitando a definição de novos edifícios de acordo com a normalização vigente.

Funcionamento

Para acessar:

No Gerenciador;

Acesse o TQS Fôrmass;

Execute "Editar" - "Tabelas" - "Tipos de Cargas".