

Preo - Pré Moldados

Peças pré-moldadas

Agrupar formas e/ou armação de peças pré-moldadas

Elementos selecionados

Atribuir região construtiva à elementos selecionados

Elementos indicados

Atribuir região construtiva à elementos indicados um a um com o cursor

Inserir consolos

Inserir consolo em pilar ou viga

Dados atuais de consolos

Dados atuais para consolos

Ler dados e tornar atuais

Lê dados de um consolo e os torna atuais

Embutir consolos retangulares

Embutir consolos dentro das vigas, ajustando os consolos ou dentes Gerber

Renumerar

Renumeração de consolos considerando geometria de pilares e vigas

Alças

Inserir ou eliminar alças da içamento de pilares

Editar alças

Editar alças de içamento de pilares

Inserir ou eliminar furos

Inserir ou eliminar furos de levantamento de pilares

Editar furos

Editar furos de levantamento de pilares

Inserir ou eliminar tubulação AP

Inserir ou eliminar tubulação de água pluvial

Editar tubulação AP

Editar tubulação de água pluvial

Visualização/edição

Visualização e edição do dimensionamento / detalhamento de vigas pré-moldadas

Inserir elemento de laje

Inserir elemento de lajes pré-moldadas

Copiar elemento

Copiar elemento de lajes pré-moldadas

Distribuir elementos

Distribuir elementos de lajes pré-moldadas

Recortar elemento

Recortar elemento de lajes pré-moldadas

Calcular elementos selecionados

Calcular elementos selecionados

Biblioteca

Edição da biblioteca de insertos do projeto atual

Posicionar

Posicionamento de inserto cadastrado na biblioteca

Repetir último

Repete o posicionamento do último inserto

Inserir

Inserir uma fachada de painéis pré-moldados

Gerar

Gerar desenho de elevação de uma fachada para edição gráfica

Gerar todos

Gerar todos os desenhos de elevação de fachadas

Editar

Editar desenho de elevação de uma fachada

Renumerar

Renumerar fachadas e respectivos desenhos de elevação