

Bloco de Transição

É possível lançar um bloco de transição em um pilar, que além de servir para acerto de volumetria e BIM, também pode ser exportado para a calculadora de blocos de transição.

Funcionamento

Para definir um bloco de transição em um pilar, no Modelador Estrutural, edite os dados do pilar desejado e execute:

"Seção" - "Bloco de transição" - "Definir bloco de transição" e digite os dados:

Título;

Altura;

Rebaixo;

Seção poligonal.

Por fim, clique em "OK".