



Parâmetros KL4 e KL18 no Critério de Lajes

Dúvida enviada à Comunidade TQS


Será que alguém desta comunidade poderia me ajudar como devo fazer para alterar o parâmetros KL4 e KL18 no critério de lajes.

Resposta

Para obter uma listagem com a disposição e a configuração dos critérios de projeto do TQS-Lajes, acione a sequência de comandos:



De posse da listagem fica fácil localizar os critérios desejados, no caso os critérios KL4 e KL18:



Este mesmo procedimento é válido para todos os programas do Sistema TQS.

Atenciosamente.

Eng. Armando

Suporte Técnico TQS