

Cotagem automática

A cotagem automática permite que diversos elementos gráficos sejam cotados de modo automático. Esta cotagem pode ser feita em linha (todos os elementos gráficos cortados) ou por elementos gráficos selecionados.

Inserindo a cotagem de todos os pontos

Para gerar a cotagem automática, dentro do Editor Gráfico, execute: "Cotagem" - "Linha" - "Por pontos". Selecione o ponto inicial e final, o ponto sobre a linha de cotagem e o ponto adicional de referência.

Inserindo a cotagem de pontos de elementos selecionados

Para gerar a cotagem automática de elementos selecionados, dentro do Editor Gráfico, execute: "Cotagem" - "Linha" - "Por polígonos selecionados". Selecione o ponto inicial e final, o ponto sobre a linha de cotagem e o ponto adicional de referência e, por fim, os elementos gráficos que serão utilizados para cotagem. Clique em `<ENTER>` para finalizar o comando.