Níveis dos Lances dos Pilares

Dúvida enviada à Comunidade-TQS

Tem uma coisa que eu não consigo fazer no TQS: Colocar indicações precisas dos níveis nos detalhes de armação dos pilares. Só faço editando o desenho final.

Explico melhor: Um edifício com 15 pavimentos tipo e os detalhes ficam divididos em três desenhos de 5 lances cada um. O desenho só indica "tipo" para cada nível e eu tenho um medo danado dos caras na obra trocarem os desenhos e armarem os pilares com a armação do nível errado.

Será que se pode fazer com que o programa coloque a cota do nível, ou outra indicação, no detalhes dos pilares e eu é que não sei como se faz isso? Como que os colegas fazem?

Resposta

Nos sistemas TQS, na definição do edifício, quando temos um pavimento com repetição, é possível adotar títulos SEQUENCIAIS.

1) **OPÇÃO 1**, na edição dos dados do edifício:

Vejamos a figura abaixo, mostrando a definição de um pavimento com repetição (2PAV):



O título opcional é o transferido para os dados dos pilares. Basta começarmos com um DIGITO o título e o sistema incrementaeste digito nos pavimentos sucessivos, como podemos observar na imagem ampliada do Corte esquemático do pavimento.

Se o edificio for muito alto, onde temos variações dos pavimentos tipo, basta aplicar a regra continuadamente.

2) **OPÇÃO 2**, na edição de dados de pilares:

Podemos também alterar os títulos pavimento a pavimento no arquivo DAT de pilares (TQS-PILAR > Editar > Dados de pilares), editando os dados gerais de projeto, no menu EDITAR > DADOS GERAIS DE PROJETO > LANCES/PISOS



Caros amigos, confesso que realmente é muito difícil conhecer todos os recursos dos sistemas TQS.

Um abraço a todos

Luiz Aurélio

TQS Informática Ltda.