

Calculadoras

Muito se comenta a respeito das "calculadoras", ou melhor, sobre as ferramentas disponíveis no sistema TQS para **análise de elementos "isolados"**. Como fazer o dimensionamento de armadura em uma seção qualquer sem ter que criar um novo edifício? Como fazer uma rápida estimativa se o esforço cortante numa seção está exagerado?

O texto a seguir procura responder questões como essas de forma resumida e prática.

A importância das "Calculadoras"

Se pensarmos bem, dentro do contexto atual de um projeto profissional, não faz muito mais sentido dimensionar um elemento de forma totalmente isolada da estrutura. As exigências nos dias de hoje são muito mais abrangentes. Só para citar algumas:

Este elemento precisa fazer parte de um modelo globalmente equilibrado e adequado às estruturas de concreto. É necessário verificar este elemento perante inúmeras combinações de ações, geradas a partir de cargas de diferentes naturezas.

O dimensionamento e detalhamento deste elemento deve atender diversos requisitos construtivos e de segurança. Trata-se de um reflexo direto do avanço dos computadores nas últimas décadas. Os sistemas computacionais profissionais caminham cada vez mais no sentido de integrar plenamente todas as etapas de um projeto: concepção - análise - dimensionamento - detalhamento - desenho.

Todavia, mesmo diante de toda esta "ofensiva" tecnológica, as **"calculadoras" continuam sendo ferramentas indispensáveis** durante qualquer projeto estrutural. Elas são decisivas e fundamentais:

Na verificação de resultados, **etapa obrigatória em qualquer projeto.**

Na otimização de um dimensionamento, **possibilitando a elaboração de um projeto diferenciado.**

Na viabilização de ajustes e alterações, **comuns em praticamente todos os projetos.**

Na compreensão de um determinado comportamento particular, as **"calculadoras" são ótimas ferramentas de estudo.**

As "calculadoras" no sistema TQS

Diante do que foi exposto anteriormente, a TQS sempre procura, na medida do possível, disponibilizar diversas ferramentas auxiliares aos nossos usuários. Há sim uma preocupação neste sentido, tanto é que o sistema dispõe de diversas calculadoras:

- Calculadora para o dimensionamento de armadura longitudinal em seção retangular ou "T" submetida à flexão simples (chamada dentro do editor de esforços e armaduras do TQS-Lajes e dentro do editor rápido de armaduras do TQS-Vigas).

Cálculo de momento fletor / área de armadura em seção retangular/T

Seção Largura: 20 cm Altura ÚTIL: 56.7 cm Largura mesa colaborante: 0 cm Altura mesa colaborante: 0 cm Largura colaborante inferior: 0 cm Altura colaborante inferior: 0 cm		Armadura Quantidade: <input type="text"/> Bitola: <input type="text"/> mm Espaçamento: <input type="text"/> cm Área de armadura: 5.492 cm ² Tipo de aço: CA50A		Doutos critérios K40 - As mínima: 2 - NBR-6118:2003 KL21 - Altura da seção p/As mínima: 0 - Altura total da seção K72 - Seção p/As mínima: 0 - Seção retangular Resistência à tração F _{ct,sup} : 33.345 kgf/cm ² Posição limite da linha neutra x/d: 0.3 Distância arm compressão à face: 3 cm Cobrimento: 2.5 cm	
Momento fletor na seção Valor característico: 9 tfm		Concreto F _{ck} : 250 kgf/cm ²		Largura da seção de cálculo, em cm. Para trechos maciços de laje, entre com 100 cm para obter resultados por metro.	
Resultado do cálculo Tipo de seção: Retangular Altura da linha neutra: 9.83 cm Momento M _k : 9.00 tfm As - Armadura principal: 5.49 cm ² As' - Armadura dupla: 0.00 cm ²					

Momento ==> As
As ==> Momento
Fechar

- Calculadora para o dimensionamento de armadura longitudinal em de seção retangular ou "T" submetida à flexão composta normal (chamada dentro do editor de esforços e armaduras do TQS-Lajes e no menu visualizar do sub-sistema Escadas-TQS).

Calculadora de flexão composta normal

Seção Largura inferior: 20 cm Altura total da seção: 60 cm Largura superior colaborante: 0 cm Altura superior colaborante: 0 cm Trapezoidal - largura superior: 0 cm Altura de minipanel inferior: 0 cm		Apo F _{yk} : 5000 kgf/cm ² Gama _S : 1.15 E _s : 0 kgf/cm ² Cobrimento superior + 1/2 bitola: 3 cm Cobrimento inferior + 1/2 bitola: 3.3 cm Tipo de aço: A		A seção está equilibrada Altura da linha neutra: 18.13 cm Armadura mínima de 1.80 cm ²	
Concreto F _{ck} : 250 kgf/cm ² F _{ctk,sup} : 0 kgf/cm ² Gama _C : 1.4		Esforços característicos Força normal: 0 tf Momento X: 9 tfm Gama _F : 1.4 Posição limite da linha neutra x/d: 0.3			
Verificação As superior: 2.36 cm ² As inferior: 6.03 cm ²		Armadura necessária Número de bitolas superior: 1 Número de bitolas inferior: 0 Precisão: 0.001 Máximo de iterações: 50		Verificação Armadura necessária Fechar	

- Calculadora para o dimensionamento de armadura transversal em seção retangular (chamada dentro do editor de esforços e armaduras do TQS-Lajes e dentro do editor rápido de armaduras do TQS-Vigas).


Cálculo de área de armadura transversal em seção retangular

Seção Largura: 20 cm Largura p/calc VRd1: 0 cm Altura ÚTIL: 56.7 cm <input checked="" type="checkbox"/> Calcular como laje		Resultado do cálculo VRd1: 4.74 tf VRd2: 49.21 tf VRd3: 9.80 tf Armadura transversal: 2.05 cm ² Modelo de cálculo: I	
Concreto F _{ck} : 250 kgf/cm ²		Força cortante na seção Valor característico: 7 tf	


Em lajes nervuradas, dependendo do espaçamento mínimo entre nervuras, pode ser necessário calcular o cisalhamento como vigas, e impor uma armadura mínima.

Calcular Fechar

- Calculadora de inércia (estádio I, II ou III) de uma seção retangular, "T" ou "I" de acordo com o diagrama momento-curvatura (chamada dentro do visualizador de grelha não-linear).



- Calculadora de aberturas de fissuras em seção retangular, "T" ou "I" (chamada dentro do visualizador de grelha não-linear).



Esta calculadora foi renovada a partir da versão V23. Para mais detalhes, consulte:


[Abertura de Fissuras](#)

"Calculadora" genérica para solicitações normais

Na prática, seja no dimensionamento ou na verificação ELU de um elemento presente numa estrutura, o que está sendo efetivamente analisada é a segurança de uma seção transversal, de tal forma que a sua resistência de cálculo (R_d) seja superior ou igual a solicitação atuante de cálculo (S_d).

Nos elementos predominantemente fletidos, como as vigas e lajes, suas seções usualmente são analisadas à flexão simples ou composta normal. Já, os pilares à flexão composta normal ou oblíqua.

Além das "calculadoras" listadas no item anterior, desde a versão 11 do sistema TQS, foi disponibilizada uma ferramenta capaz de analisar uma **seção genérica submetida à flexão simples ou composta, normal ou oblíqua**.



Suas principais características são:

A seção pode ter um formato qualquer (retangular, "T", "I", "L", "U" ou poligonal qualquer).

A disposição das armaduras na seção pode ser qualquer.

Admite protensão na seção (a partir da versão 12.2).

A análise pode ser feita segundo as direções principais ou não.

Monta a curva de interação (Mx, My) para uma determinada solitação normal (Nd). No caso de flexão simples, basta definir Nd=0.

Monta diagrama N, M, 1/r em ambas direções e sentidos.

Calcula a rigidez secante (Elsec) e a rigidez kapa segundo a NBR6118:2003.

Monta curva de interação (N, M) em ambas direções.

Este programa pode ser executado fora do contexto de um edifício. Ele está instalado na pasta que contém os programas TQS (\tqsw\exec) e se chama **PMCURV.EXE**. Pode-se inclusive criar um atalho diretamente para o mesmo na área de trabalho do **Windows**.

Através desta "calculadora", pode-se facilmente: verificar a seção de uma viga à flexão simples ou composta, verificar a seção de uma laje à flexão simples ou composta, verificar a seção de um pilar à flexão composta normal ou oblíqua, obter a rigidez kapa para o cálculo dos efeitos locais de 2a. ordem através do método do pilar-padrão acoplado a diagrama N, M, 1/r, verificar seções protendidas, com ou sem armadura passiva, etc. Enfim, por ser genérica, esta ferramenta pode ser a solução para inúmeros problemas e desafios que aparecem durante um projeto estrutural.

Esta calculadora foi renovada a partir da versão V23. Para consultar mais detalhes, consulte:

[Flexão Composta Oblíqua](#)

Alio Kimura (TQS Informática)